

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo PTC3418 – Laboratório de Automação

LAB3 Controle de Processo Industrial

Guia de Instalação e Utilização

Servidor SCADA da Unidade de Aquecimento de Água de Alimentação

Sumário

1 Re:	esumo executivo	3
2 Re	equisitos	3
3 Ins	stalação	3
4 Uti	z tilização1	D
5 Ob	bservações1	3

1 Resumo executivo

Este documento apresenta o **servidor scada** da unidade de aquecimento de água de alimentação (UAAA), que deve ser utilizado em conjunto com o **simulador da planta** e o **controlador** para implementar o sistema de controle virtual

O controlador é baseado no Rapid Scada, disponível em <u>https://rapidscada.org/</u>.

A leitura de dados do controlador é realizada por meio do protocolo Modbus. O controlador opera como servidor e o servidor scada como cliente. Os dados analógicos são formatados como números de ponto flutuante de precisão simples (32 bits).

O servidor scada deve ser utilizado em conjunto com o aplicativo Windows Administrator.

2 Requisitos

O controlador é implementado em uma máquina virtual Linux (Debian 10.8), com o uso do hipervisor VirtualBox (versão 6.1.22 ou superior), que é requerido para sua execução. O VirtualBox é disponível para Windows, Mac e Linux.

O aplicativo Administrator editor é necessário para programar o CLP, e deve ser instalado na máquina host.

3 Instalação

Instale o VirtualBox. Opcionalmente instale o "VirtualBox Oracle VM VirtualBox Extension Pack".

Baixe o arquivo com a máquina virtual do e-disciplinas e descompacte-o na pasta de máquinas virtuais do VirtualBox (e.g. /users/username/VirtualBox VMs).

Nota: A máquina virtual descompactada ocupa aproximadamente 3,1 Gb no disco.

Abra o VirtualBox e efetue a seguinte configuração, caso ela ainda não tenha sido feita:

Configuração de rede de hospedeiro (host network manager):

- 1. Acesse o menu (Arquivo (F) > Host Network Manager).
- 2. Na janela "Gerenciador de Redes de Hospedeiro" verifique se já há uma entrada na lista (e.g. "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"), se houver edite-a e se não houver crie uma nova entrada, usando o botão "Criar".
- 3. Edite a aba "Adaptador", conforme a ilustração abaixo.

률 Gerenciador de Redes do Hospedeiro — 🗆 🗙										
Rede (N)										
Criar Remover Propriedades										
Nome	Endereço IPv4/Máscara	Endereço IРvб/Máscara	Servidor DHCP							
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter	10.0.0.40/24		🗹 Habilitar							
Adaptador Servidor DHCP O Configurar Adaptador Automaticamente										
Endereço IPv4:	10.0.0.40									
Máscara de Rede IPv4:	255.255.255.0									
Endereço IPv6: fe80::64fa:bb02:8529:e24e										
Tamanho da Máscara de Rede IPv6 (L):	64									
Desfazer		Aplicar	Fechar							

Certifique-se de usar o endereço "10.0.0.40" e máscara "255.255.255.0".

4. Edite a aba "Servidor DHCP", conforme a ilustração abaixo.

🚽 Gerenciador de Redes do Hospedeiro — 🗆 🗙									
Rede (N)									
Criar Remover Propriedades									
Nome	Endereço IPv4/Máscara	Endereço IPv6/Máscara	Servidor DHCP						
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter 10.0.0.40/24									
Adaptador Servidor DHCP									
🗹 Habilitar Servidor									
Endereço do Servidor:	10.0.0.1								
Máscara do Servidor:	255.255.255.0								
Faixa Inferior de Endereçamento (L): 10.0.0.100									
Faixa Superior de Endereçamento: 10.0.0.200									
Desfazer		Aplicar	Fechar						

5. Feche a janela.

Em seguida selecione a máquina virtual na lista à esquerda da janela do VirtualBox, conforme a ilustração abaixo, e clique no item "Rede".



Verifique as configurações de rede são similiares às da ilustração abaixo. A placa de rede deve estar habilitada, e conectada a "Placa de rede exclusiva de hospedeiro (host-only)" com o nome configurado anteriormente (e.g. "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"). Ao terminar, pressione "OK"

😟 LA	BAUT - SIMULADOR DA I	PLANTA - V2021a - Configurações	?	×
	Geral	Rede		
	Sistema	Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4		
	Monitor	☑ Habilitar Placa de Rede		
	Armazenamento	Conectado a: Placa de rede exclusiva de hospedeiro (host-only) 🔻		
	Áudio	Nome: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter		•
₽	Rede			
	Portas Seriais			
Ø	USB			
	Pastas Compartilhadas			
	Interface do Usuário			
		Configurações inválidas detectadas <u>ल</u> OK	Canc	.elar

Inicie a máquina virtual, pressionando o botão iniciar, conforme a ilustração abaixo.



A máquina virtual deve se iniciar e a seguinte janela deve aparecer.



Para verificar se a máquina virtual está devidamente conectada à rede virtual 10.0.0/24, execute os seguintes passos:

Teste de conexão à rede virtual:

1. Abra um terminal no Windows e execute o comando

ping 10.0.0.30

que deve produzir uma resposta do tipo

Disparando 10.0.0.30 com 32 bytes de dados: Resposta de 10.0.0.30: bytes=32 tempo<1ms TTL=64 Estatísticas do Ping para 10.0.0.30: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = Oms, Máximo = 1ms, Média = Oms

Caso o comando falhe, isso é uma indicação de que a máquina host não consegue acessar a máquina virtual através da rede virtual.

2. Entre na máquina virtual (login: labaut, senha: labaut) e execute o seguinte comando

ping 10.0.0.40

que deve produzir uma resposta similar.

Caso o comando falhe, isso é uma indicação de que a máquina virtual não consegue acessar a máquina host através da rede virtual.

4 Utilização

Ao se iniciar, a máquina virtual carrega todos os aplicativos necessários à operação do servidor scada da UAAA (com um esqueleto da interface humano-máquina).

O servidor Modbus do controlador, utilizado pelo servidor scada para coletar os dados da planta, pode ser acessado no endereço IP 10.0.0.20 e porta 502, porém somente é ativado quando o programa de controle é disparado.

Normalmente não é necessário utilizar o terminal do sistema operacional da máquina virtual. Todas as ações são realizadas através de um navegador acessando o endereço

http://10.0.0.30/scada

A tela inicial é a seguinte (use username: admin e password: 12345):

🗱 Login - Rapid SCADA 🗙 +		0	-]	×
← → C ▲ Não seguro 10.0.0.30/scada/Login.aspx	07	\$ 0	D.	*	۲	:
Rapid SCADA						
Username Username Password Remember me						

Ao se registrar, a seguinte tela deve aparecer. Os componentes e o layout são do template incluído, e a aparência final dependerá do projeto efetivo do sistema supervisório que será feito.

10	Table X	+									0	-		×
~	\rightarrow C (\blacktriangle Não seguro 10.	0.0.30/scada/View.aspx								☆	• 0	D	*	:
Rapid SCADA													Logout	53
2	✓	22 May 2021 🛗 00	0:00	v -	23:00	~	Ð							
lain	III Entradas.tbl	ltem	Current	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:0 ^
Mer	> 🖬 Telas	Controlador - LSL_010												
Ľ		Controlador - LSH_010												
<		Controlador - LSL_040												
îew:		Controlador - LSH_040												
Ű,		Controlador - AGA_OnOff												
		Controlador - AGL_OnOff												
		Controlador - BCA_OnOff												
		Controlador - LT_010												
		Controlador - TT_020a												
		Controlador - TT_020b												
		Controlador - FT_030												
		Controlador - LT_040												
		Controlador - TT_050a												
		Controlador - TT_050b												
		Controlador - TT_050c												
		Controlador - FI_060												
		4		_										•
		22 May 2021 🛗 A	ll Events	Event	ts by Vie	w e	•							
		No events												
	🔇 Collapse menu	Events 🛇												

Um exemplo de tela do aplicativo Administrator (com o template carregado) é apresentado na página a seguir.

Note que este é apenas um esqueleto para a interface humano-máquina.

1 👽 🏣 🧠																					
Inout c	:hannels - D	evice 1																			
E IA A	€ 1	of 22	N 0 0 2 X	2 X 🗈 🖀	U 🗛 🔻 😹	A															
	Number 🧆	Active	Name	Channel Type	Object	Device	Signal	Formula Used	Formula	Averaging	Quantity	Format	Unit	Output Channel	Write Events	Event Sound	Event on Change	Event on Undefined	Lower Alarm Limit	Lower Limit	Upper
>	101		Controlador - LSL_010	Discrete	Enterprise	Controlador	1					Enum text	Off - On								
	102		Controlador - LSH_010	Discrete	Enterprise	Controlador	2					Enum text	Off - On								
	103		Controlador - LSL_040	Discrete	Enterprise	Controlador	3					Enum text	Off - On								
	104		Controlador - LSH_040	Discrete	Enterprise	Controlador	4					Enum text	Off - On								-
	105		Controlador - AGA_OnOff	Discrete	Enterprise	Controlador	5					Enum text	0#-0n		M		R				-
	106		Controlador - AGL_ OnOtf	Discrete	Enterprise	Controlador	6					Enum test	0#-0n								-
	107		Controlador - BCA. OnOtt	Discrete	Enterprise	Controlador	7					Enum text	0#-0n		8		R				-
	108		Controlador - LT_010	Beal	Enterprise	Controlador	8					D.DD	m								-
	109		Controlador - TT_020a	Real	Entervise	Controlador	9					0.00	10								-
	110		Controlador - TT_020b	Real	Enterrise	Controlador	10					0.00	**								-
	111		Controlador - FT_020	Real	Enterrise	Controlador	11					0.00	14								+
	110		Controlador - 1 T_040	Real	Enterprise	Controlador	12					0.00	W 0								+
	112		Controlador - L1_040	neai Deal	Enterprise	Controlador	12					0.00	m								+
	113		Controlador - 11_050a	Real	Enterprise	Controlador	13					0.00	10					<u> </u>			+
	114		Controlador - TT_050b	Real	Enterprise	Controlador	14					0.00	10				<u> </u>	<u> </u>			+
	115		Controlador - 11_050c	rieal	Enterprise	Controlador	15					0.00	ι. 								+
	116		Controlador - F1_U6U	Heal	Enterprise	Controlador	16					0.00	I/s								-
	117		Controlador - 11_0/0	Heal	Enterprise	Controlador	1/					0.00	1								+-
	118		Controlador - PT_080	Real	Enterprise	Controlador	18	<u> </u>				D.DD	MPa								+-
	119		Controlador - FT_090	Real	Enterprise	Controlador	19	<u> </u>				D.DD	I/s								+-
	120		Controlador - AQC_Pot	Real	Enterprise	Controlador	20					D.DD	2								-
	121		Controlador - BCA_Vel	Real	Enterprise	Controlador	21					D.DD	2								4
	122		Controlador - VAL_Pos	Real	Enterprise	Controlador	22					D.DD	2								1
·																					

5 Observações

- Ao instalar a máquina virtual, caso o VirtualBox pergunte se a máquina virtual foi copiada ou movida, responda que foi copiada.
- Para desligar a máquina virtual, feche a janela (ícone "X" no canto superior direito) e escolha a opção "Envia o sinal de desligamento" para desligá-la sem danificar o sistema operacional.
- A máquina virtual utiliza o sistema operacional Linux Debian 10.8. Não se espera que seja necessário utilizar o terminal da máquina virtual do servidor scada. Em todo caso, alguns comandos úteis do Linux são os seguintes:

ls -l	lista os arquivos do diretório corrente;
ls -l /home/labaut	lista os arquivos do diretório /home/labaut;
cd	muda para o diretório superior (e.g de /home/labaut para /home);
cd /home/labaut	muda para o diretório /home/labaut;
sudo [comando]	executa o comando [comando] com privilégios de super usuário (use com extremo cuidado).
rm ./uaaa_runtime_30min.n	nat remove o arquivo uaaa_runtime_30min.mat do

• É mais conveniente usar o terminal do Linux a partir de um aplicativo de terminal remoto do que a partir da janela da máquina virtual, pois é possível copiar e colar texto ou comandos, recuperar o histórico do terminal, rolar a tela para cima ou para baixo, mudar o

diretório corrente.

tamanho e o tipo das fontes, etc. Além disso é possível executar diferentes comandos simultâneos a partir de diferentes terminais.

Um aplicativo popular para isso é o PUTTY, disponível em <u>https://www.putty.org/</u>.

V2021a (RPM)