Transistor Bipolar de Junção TBJ

Cap. 4 Sedra/Smith
Cap. 4 Boylestad

TBJ em Modo Saturado

Notas de Aula SEL 313
Circuitos Eletrônicos 1
Parte 8

1º Sem/2017 Prof. Manoel

TBJ com Chave : Saturação e Corte

Região de Corte :

Considere o circuito a seguir.

Figura 2.81 Circuito para análise de Corte e Saturação.

Se $v_i < 0,5V$ praticamente não há corrente significativa na base e pode-se admitir ainda que JEB está reversa e conseqüentemente JCB também.

Isto caracteriza a região de corte sendo :

$$i_B = 0; \quad i_E = 0; \quad i_C = 0 \quad e \quad v_C = V_{CC} \quad (2.74)$$

Transição na região ativa

Se entretanto, $v_i = v_{BE} = 0,7V$ uma corrente significativa circula pela Base, tal que :

$$i_B = \frac{v_i - V_{BE}}{R_B} \cong \frac{v_i - 0,7}{R_B} \quad (2.75)$$

Se o valor de β é conhecido a corrente de coletor será (βi_B) e para se confirmar a região ativa verifica-se :

$$v_C = V_{CC} - R_C i_C \quad (2.76)$$

Caso a junção JCB esteja reversa o TBJ se encontra na Região Ativa. Neste caso i_B cresce muito, devido a β , e conseqüentemente o valor de v_C decresce segundo (2.76).

No limite, v_C irá decrescer até que a junção JCB se torne polarizada direta e o TBJ passa a operar na Saturação.

Se v_i for mantido em níveis entre o limite de Corte e de Saturação, um grande nível de amplificação linear de tensão pode ser verificado (no caso da figura 2.81).

Característica de transferência na região ativa

Para o circuito do exemplo, se o ponto Q for adequado e se v_i for limitado a pequenos sinais, verifica-se que v_{CE} (que é a saída) pode apresentar grandes variações sem distorção (linear).

Figura 2.82 Curva de transferência para o circuito da figura 2.81.

TBJ na Saturação

A região de Saturação ocorre quando o coletor atingir a capacidade máxima de corrente de coletor enquanto ainda estiver na região ativa, o que ocorre para $v_{CB}=0$, ou seja, no exemplo da figura 2.81, isto ocorre para :

e,

$$v_{CB} = 0 \text{ V} \Rightarrow v_B = 0,7 \text{ V} \quad \therefore \quad v_C = 0,7 \text{ V} \quad (2.77)$$

$$\tilde{I}_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} \cong \frac{V_{CC} - 0,7}{R_C} \quad (2.78)$$

com :

$$\tilde{I}_B = \frac{\tilde{I}_C}{\beta} \quad (2.79)$$

Se i_B crescer mais ainda que $\tilde{I}_B$, i_C aumenta ainda um pouco e v_C diminui.

No limite **JCB** exibe uma tensão direta de **0,4V** a **0,6V**. Aumentos de i_B na saturação pouco se reflete em i_C . Por isto, o valor de β_{SAT} é muito **pequeno**.

Na saturação não vale mais a relação $i_C = \beta i_B$!!!

TBJ na Saturação

Considerando-se a figura 2.81 na saturação, $v_C = v_{CE} = v_{CE_SAT}$. O valor de v_{BE} será pouco superior a 0,7V, mas ainda próximo deste valor.

Se v_B é em torno de 0,4V a 0,6V maior que v_C , então o valor de v_{CE_SAT} será em torno de 0,1V a 0,3V. → Normalmente usa-se $v_{CE_SAT} = 0,2 \text{ V}$.

$$I_{C_SAT} = \frac{V_{CC} - V_{CE_SAT}}{R_C} \cong \frac{V_{CC} - 0,2}{R_C} \quad (2.80)$$

Para se obter i_{C_SAT} , deve-se garantir :

$$I_B^* \geq \frac{I_{C_SAT}}{\beta} \quad (2.81)$$

Na prática, usa-se este valor com um fator de 2 a 10 vezes maior. Daí em diante o valor de β muda pra β_{SAT} o qual é expresso por :

$$\beta_{SAT} \geq \frac{I_{C_SAT}}{I_B} \quad \left(\text{ou simplesmente } : = \frac{I_C}{I_B} \text{ do ponto de operação saturado} \right) \quad (2.82)$$

TBJ na Saturação

Na figura (2.83) com escala expandida próximo da origem, observa o efeito de mudança do valor de β entre as regiões de saturação e ativa (uma mesma variação de I_B promove diferente variação de I_C). Verifica-se ainda que na região de saturação a inclinação da curva determina uma resistência de saída em modo saturado R_{CEsat}

Figura 2.83 Detalhe da condição de saturação dos TBJs.

Modelos do TBJ na Saturação e no Corte

Na região de Corte :

Para este caso, desde que não há corrente algum no elemento a configuração do circuito é simplesmente substituída por uma equivalente sem o TBJ.

Na região de Saturação :

Das análises anteriores os modelos adequados são indicados a seguir para o TBJ-NPN. Se R_{CEsat} for muito pequena, pode-se eliminá-la. Em alguns casos o TBJ pode ser substituído por um curto-circuito dos 3 terminais.

Figura 2.84 Modelos da condição de TBJ saturado.

Exemplo 2.15

Obter tensões e corrente nodais sendo $\beta=100$ e $\beta_{\text{mim}} = 50$.

Solução :

Este circuito já foi analisado no exercício 2 da parte 2.
Naquele caso foi verificado que o TBJ se encontra saturado,
pois :

Figura 2.85 Circuito do exemplo 2.15.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_E = 6 - V_{BE} = 6 - 0,7 = 5,3 \text{ V} \\ I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{5,3}{3,3\text{k}} = 1,6 \text{ mA} \\ V_C = 10 - R_C I_C = 10 - 4,7\text{k} \frac{1,6 \text{ m}}{\alpha} = 2,52 \text{ V} \\ V_{CB} = V_B - V_C = 6 - 2,52 = +3,48 \text{ V (direto)} \\ \therefore V_C < V_B \Rightarrow \text{Saturado!!} \end{array} \right.$$

Com a condição de saturado, obtém-se :

$$V_C = V_E + V_{CEsat} = 5,3 + 0,2 = 5,5 \text{ V}$$

$$I_B = I_E - I_C = (1,6 - 0,96) \text{ mA} = 0,64 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{10 - V_C}{R_C} = \frac{10 - 5,5}{4,7\text{k}} = 0,96 \text{ mA}$$

$$\beta_{sat} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{0,96}{0,64} = 1,5$$

Como β_{sat} é menor que β_{mim} o TBJ se encontra realmente saturado.

Exemplo 2.15 Cont.

Obter R_B que garanta a saturação com fator 10 e sabendo-se $50 \leq \beta \leq 150$.

Solução :

Se é para que o TBJ esteja saturado, então :

$$V_{CEsat} = V_C = 0,2 \text{ V}$$

$$I_{Csat} = \frac{10 - V_{CEsat}}{1 \text{ k}} = \frac{10 - 0,2}{1 \text{ k}} = 9,8 \text{ mA}$$

Usando β_{mim} :

$$I_B = \frac{I_{Csat}}{\beta_{mim}} = \frac{9,8 \text{ m}}{50} = 0,196 \text{ mA}$$

Figura 2.86 Circuito do exemplo 2.15.

ou, com fator 10 :

$$I_B = 10 I_B^* = 1,96 \text{ mA}$$

Portanto :

$$R_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{I_B} = \frac{5 - 0,7}{1,96 \text{ mA}} = 2,2 \text{ k}\Omega$$

Exemplo 2.16

Obter as tensões e correntes nodais sendo $\beta = 100$ e $\beta_{\text{mim}} = 30$.

Solução :

Verificação região de operação. Inicialmente $\rightarrow$ Reg. Ativa (?)

Figura 2.87 Circuito do exemplo 2.16.

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V} \quad I_B \cong 0 \quad I_C = I_E$$

No emissor :

$$5 = R_E I_E + V_{EB}$$
$$I_E = \frac{5 - 0,7}{1 \text{ k}} = 4,3 \text{ mA}$$
$$I_C = I_E = 4,3 \text{ mA}$$

No coletor :

$$5 = V_{BC} + R_C I_C$$
$$V_{BC} = 5 - R_C I_C = -38,0 \text{ V} \quad (!! \text{ impossível !!})$$

Com o valor de 38 V no coletor, o resultado da suposição é impossível e o TBJ não pode estar na região ativa.

Exemplo 2.16 Cont.

Pode ainda ser verificado no circuito anterior que a máxima corrente de coletor (emissor) em modo ativo seria $(5V \div 10k\Omega) = 0,5 \text{ mA}$ (para $V_{CE}=0V$).

Admitindo-se então o caso do TBJ saturado :

$$V_E = V_B + V_{EB} = V_B + 0,7$$

$$V_C = V_E - V_{CEsat} = V_B + 0,7 - 0,2 = V_B + 0,5$$

$$I_E = \frac{5 - V_E}{1k} = \frac{5 - V_B - 0,7}{1k} = (4,3 - V_B) \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B}{10k} = 0,1V_B \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{V_C - (-5)}{10k} = \frac{V_B + 0,5 + 5}{10k} = (V_B + 0,55) \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C \Rightarrow (4,3 - V_B) = (0,1V_B) + (V_B + 0,55)$$
$$V_B = 3,13V$$

$$\begin{cases} V_E = 3,83 \text{ V} \\ V_C = 3,53 \text{ V} \\ I_E = 1,17 \text{ mA} \\ I_C = 0,86 \text{ mA} \\ I_B = 0,313 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\beta_{sat} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{0,86}{0,313} = 2,4 \ll 30 !!$$

Exercício 2.17

Obter as tensões e correntes nodais do circuito a seguir.

Figura 2.88 Circuito do exercício 2.17

Bibliografia

Conteúdo:

SEDRA : Pgs, 281 - 289
BOYLESTAD : Pgs. 123 / 143 a 149
MALVINO : Pgs. 232 - 236

Exercícios:

SEDRA : Exs. 4.38 e 4.39 Pgs. 325.
BOYLESTAD : Exs. 36 - 38 Pgs. 171
MALVINO : Exs. 7.16 a 7.19 Pg. 255