Sistemas de comunicação óptica

Segunda parte

Fontes transmissoras

Transmissores Ópticos

- Fontes ópticas.
  - Diodos emissores (LEDs)
  - Laser de semicondutores
- Processo ópticos em semicondutores

Absorção óptica

Emissão espontânea

Emissão estimulada

Transmissores Ópticos

Taxas de emissão e absorção

Taxa de emissão espontânea

$$R_{\text{spont}} = AN_2,$$

Taxa de emissão estimulada

$$R_{\text{stim}} = BN_2\rho_{\text{em}},$$

Taxa de absorção

$$R_{\text{abs}} = B'N_1\rho_{\text{em}}$$

N_1 : densidade de elétrons no estado fundamental

N_2 : densidade de elétrons no estado excitado

ρ_{em} : densidade espectral da energia eletromagnética

No equilíbrio térmico

$$\left[\begin{array}{l} N_2/N_1 = \exp(-E_g/k_B T) \\ \equiv \exp(-h\nu/k_B T) \\ AN_2 + BN_2\rho_{\text{em}} = B'N_1\rho_{\text{em}} \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} \rho_{\text{em}} = \frac{A/B}{(B'/B)\exp(h\nu/k_B T) - 1} \\ \rho_{\text{em}} = \frac{8\pi h\nu^3/c^3}{\exp(h\nu/k_B T) - 1} \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Coeficientes de Einstein} \\ A = (8\pi h\nu^3/c^3)B \\ B' = B \end{array}$$

Formula de Planck

Transmissores Ópticos

Temperatura ambiente: $K_B T = 25 \text{ meV}$

$$\frac{R_{estim}}{R_{espont}} = \left[\exp\left(\frac{h\nu}{K_B T}\right) - 1 \right]^{-1} \ll 1$$

Para $K_B T > h\nu$: $R_{espont} > R_{estim}$ e R_{abs}

Emissão estimulada: bombeamento de energia externo $\Rightarrow$ Inversão de população $N_2 > N_1$

Função de distribuição Fermi –Dirac: probabilidade de ocupação eletrônica da banda de condução e valência respectivamente

$$f_c(E_2) = \{1 + \exp[(E_2 - E_{fc})/k_B T]\}^{-1}$$

$$f_v(E_1) = \{1 + \exp[(E_1 - E_{fv})/k_B T]\}^{-1}$$

Inversão de população

$$R_{stim} > R_{abs}$$

Taxas de emissão espontânea, estimulada e absorção

$$R_{spon}(\omega) = \int_{E_c}^{\infty} A(E_1, E_2) f_c(E_2) [1 - f_v(E_1)] \rho_{cv} dE_2$$

$$R_{stim}(\omega) = \int_{E_c}^{\infty} B(E_1, E_2) f_c(E_2) [1 - f_v(E_1)] \rho_{cv} \rho_{em} dE_2$$

$$R_{abs}(\omega) = \int_{E_c}^{\infty} B(E_1, E_2) f_v(E_1) [1 - f_c(E_2)] \rho_{cv} \rho_{em} dE_2$$

Densidade de estados eletrônicos: $\rho_{cv} = \frac{(2m_r)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} (\hbar\omega - E_g)^{1/2}$

Transmissores Ópticos

Junções P-N

Homo- Junções

Hetero - Junções

- Camada ativa com a menor banda proibida
- Maior índice de refração
- Esta região se comporta como guia de onda

Transmissores Ópticos

Características Elétricas e ópticas das heteroestruturas

Diagrama de bandas de energia

Perfil do índice de refração

Perfil do modo guiado na camada ativa

Transmissores Ópticos

Recombinação radiativa, não radiativa e eficiência quântica da fonte de emissão de luz

Recombinação não radiativa “ R_{nr} ”

- Armadilhas e defeitos no semicondutor
- Recombinação Auger

Contribuição importante em semicondutores com banda proibida pequena (1,3 a 1,6 μm)

Eficiência quântica interna

$$\eta_{int} = \frac{R_{rr}}{R_{tot}} = \frac{R_{rr}}{R_{rr} + R_{nr}}$$

$$\eta_{int} = \frac{\tau_{nr}}{\tau_{rr} + \tau_{nr}}$$

Diodos LED: $\eta_{int} \cong 0,5$

Diodos Laser: $\eta_{int} \cong 1$

Transmissores Ópticos

Materiais Semicondutores utilizados na fabricação de diodos e Lasers

Semicondutor baseados em GaAs: Utilizados na primeira geração de sistemas de comunicação óptica

GaAs:

- Banda proibida direta $E_g = 1,424 \text{ eV} \cong 0,87 \mu\text{m}$

$\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$:

- Banda proibida direta
- $E_g = 1,42 + 1,247x \text{ (eV)}$
- Para $x = 0,1 \rightarrow E_g \cong 0,87 \mu\text{m}$

Transmissores Ópticos

Materiais Semicondutores utilizados na fabricação de diodos e Lasers

Semicondutor baseados em InP: Utilizados na segunda geração de sistemas de comunicação óptica

In P

- Banda proibida direta $E_g = 1,35 \text{ eV}$ ($0,918 \mu\text{m}$)

- Banda proibida direta $E_g = 1,35 - 0,724y + 0,12y^2 \text{ (eV)}$

Região de operação:
1, 3 – 1,6 μm

Transmissores Ópticos

Materiais Semicondutores utilizados na fabricação de diodos e Lasers

Diagrama da constante de rede e a banda proibida em compostos de semicondutores baseados em semicondutores do grupo III - V

Transmissores Ópticos

Diodos Emissores de Luz

- Operação em polarização direta da junção PN
- Efeito de emissão eletroluminescente (LED)
- Emissão de luz espontânea
- Recombinação radiativa na região de depleção
- Luz emitida incoerente com largura espectral larga (20 a 30 nm)
- Abertura angular grande

© 2004 Encyclopædia Britannica, Inc.

Transmissores Ópticos

Diodos Emissores de Luz: Características de Potência de emissão

Potencia óptica interna:

$$P_{\text{int}} = \eta_{\text{int}}(\hbar\omega/q)I,$$

Eficiência quântica interna

Potencia emitida (externa):

$$P_e = \eta_{\text{ext}}P_{\text{int}} = \eta_{\text{ext}}\eta_{\text{int}}(\hbar\omega/q)I.$$

Eficiência quântica externa

$$\eta_{\text{ext}} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\theta_c} T_f(\theta)(2\pi \sin \theta) d\theta$$

Transmissividade de Fresnel

$$T_f(0) = 4n/(n+1)^2$$

$$\eta_{\text{ext}} = n^{-1}(n+1)^{-2}$$

Em semicondutores $n = 3,5 \Rightarrow \eta_{\text{ext}} = 1,4\%$

Transmissores Ópticos

Diodos Emissores de Luz: Características de Potência de emissão

Medida do desempenho do diodo LED

Eficiência quântica total:

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta_{total} = \frac{\text{potência óptica emitida}}{\text{potência elétrica aplicada}} = \frac{P_e}{P_{elctr}} \\ \eta_{tot} = \eta_{ext} \eta_{int} (\hbar\omega / qV_0) \end{array} \right.$$

Responsividade do diodo LED:

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{LED} = \frac{P_e}{I} \\ R_{LED} = \eta_{ext} \eta_{int} (\hbar\omega / q) \end{array} \right.$$

Valores típicos: $R_{LED} = 0,01\text{W/A}$

Transmissores Ópticos

Diodos Emissores de Luz (LED): Espectro de emissão

Taxa de emissão espontânea: $R_{\text{spon}}(\omega) = \int_{E_c}^{\infty} A(E_1, E_2) f_c(E_2) [1 - f_v(E_1)] \rho_{cv} dE_2.$

$$R_{\text{spon}}(\omega) = A_0(\hbar\omega - E_g)^{1/2} \exp[-(\hbar\omega - E_g)/k_B T]$$

Pico em: $\hbar\omega = E_g + k_B T / 2$

A temperatura de $T = 300 \text{ °K}$, $\lambda = 1,3 \text{ }\mu\text{m} \Rightarrow \Delta\lambda = 50 - 60 \text{ nm}$

Transmissores Ópticos

Diodos Emissores de Luz (LED): Resposta à modulação

Equação da taxa de variação de portadores:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{I}{qV} - \frac{N}{\tau_c}$$

- V : Volume da região ativa
- N : densidade de portadores
- τ_c : tempo de vida dos portadores

Intensidade de corrente de modulação:

$$I(t) = I_b + I_m \exp(i\omega_m t)$$

Corrente de polarização

Corrente de modulação

Solução da equação diferencial:

$$N(t) = N_b + N_m \exp(i\omega_m t)$$

$$\begin{cases} N_b = \tau_c I_b / qV \\ N_m(\omega_m) = \frac{\tau_c I_m / qV}{1 + i\omega_m \tau_c} \end{cases}$$

Função de transferência do diodo LED:

$$H(\omega_m) = \frac{N_m(\omega_m)}{N_m(0)} = \frac{1}{1 + i\omega_m \tau_c}$$

Frequência de corte do diodo LED:

$$f_{3\text{dB}} = \sqrt{3} (2\pi\tau_c)^{-1}$$

Para LEDs de InGaAsP: $\tau_c = 2 - 5 \text{ ns} \rightarrow f_{3\text{dB}} = 50 - 140 \text{ MHz}$

Transmissores Ópticos

Diodos Emissores de Luz (LED): Estrutura de um diodo LED

Transmissores Ópticos

Fontes Laser de Semicondutores

- Baseados em emissão estimulada
- Luz coerente
- Largura espectral estreita
- Eficiência de acoplamento de 50 %
- Elevada taxa de bits $B = 10\text{Gb/s}$
- Frequência de modulação elevada: 25 GHz

Fontes Laser de Semicondutores

Ganho óptico

Fator de amplificação na região ativa:

$$G = \exp(gz)$$

g : coeficiente de ganho

Pico do ganho:

$$g_p(N) = \sigma_g(N - N_T)$$

ou

$$g_p(N) = g_0[1 + \ln(N/N_0)]$$

N : concentração de portadores

$$N_T = 1 a 1,5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$\sigma_g = 2 a 3 \times 10^{-16} \text{ cm}^2$$

$$N_0 = eN_T = 2,718N_T$$

Espectro do ganho óptico

Máximo do ganho em função da concentração de portadores injetado

Fontes Laser de Semicondutores

Retro Alimentação e Limiar Laser

Princípio de emissão Laser esta baseado na retro alimentação e ganho óptico
 Cavityde ressonante: retroalimentação
 Injeção elétrica de portadores : ganho

Reflexão dos espelhos: $R_m = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$

Semicondutores: $n = 3,5 \rightarrow R = 30\%$

Condição de limiar para o efeito Laser

$$g = \alpha_{\text{int}} + \frac{1}{2L} \ln \left(\frac{1}{R_1 R_2} \right) = \alpha_{\text{int}} + \alpha_{\text{mir}} = \alpha_{\text{cav}}$$

Condição ressonante da cavityde

$$2kL = 2m\pi$$

$$\nu = \nu_m = mc/2nL$$

Fontes Laser de Semicondutores

Retro Alimentação e Limiar Laser

Representação espectral do ganho óptico e dos diferentes modos de oscilação da cavidade

Figura de mérito do desempenho de emissão laser de modo singular na cavidade

MSR: Taxa de supressão de modo

$$MSR = P_{mm}/P_{sm}$$

P_{mm} : Potência do modo principal

P_{sm} : Potência do modo lateral

$$MSR \geq 1000 \text{ (30 dB)}$$

Representação espectral do ganho óptico, dos diferentes modos de oscilação da cavidade e perda sintonizável para controlar o modo desejado

Fontes Laser de Semicondutores

Laser com estrutura sandwich: Laser FP
FP: interferômetro Fabry-Perot

Laser com camada enterrada ativa como guia de onda

Laser com refletores Bragg: Laser DFB

Laser com cavidade vertical (VCSEL)

Características do Laser

Características do Laser de Emissão Contínua (CW)

Taxa de variação de fótons na camada ativa:

$$\frac{dP}{dt} = GP + R_{sp} - \frac{P}{\tau_p}$$

τ_p : Tempo de vida dos fótons
 τ_c : Tempo de vida dos portadores
 Γ : fator de confinamento
 v_g : velocidade de grupo
 g_m : ganho óptico do material

Taxa de variação de elétrons na camada ativa:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{I}{q} - \frac{N}{\tau_c} - GP$$

Taxa de emissão estimulada:

$$G = \Gamma v_g g_m = G_N(N - N_0)$$

Taxa de emissão espontânea:

$$R_{sp} = n_{sp}G$$

Tempo de vida dos fótons:

$$\tau_p^{-1} = v_g \alpha_{cav} = v_g(\alpha_{mir} + \alpha_{int})$$

Corrente de limiar para gerar o efeito laser:

$$I_{th} = \frac{qN_{th}}{\tau_c} = \frac{q}{\tau_c} \left(N_0 + \frac{1}{G_N \tau_p} \right)$$

Número de fótons em função da corrente :

$$P = (\tau_p/q)(I - I_{th})$$

Potência emitida por um laser FP :

$$P_e = \frac{1}{2}(v_g \alpha_{mir}) \hbar \omega P$$

Potência emitida por um laser DFB :

$$P_e = \frac{\hbar \omega}{2q} \frac{\eta_{int} \alpha_{mir}}{\alpha_{mir} + \alpha_{int}} (I - I_{th})$$

Características do Laser

Características do Laser de Emissão Contínua (CW)

A corrente de limiar depende da temperatura:

$$I_{th}(T) = I_0 \exp(T/T_0)$$

Inclinação da curva P_e - I então
inclinação de eficiência:

$$\frac{dP_e}{dI} = \frac{\hbar\omega}{2q} \eta_d$$

Eficiência diferencial:

$$\eta_d = \frac{\eta_{int} \alpha_{mir}}{\alpha_{mir} + \alpha_{int}}$$

$T_0 \cong 120$ K para GaAs

Eficiência quântica externa

$$\eta_{ext} = \frac{\text{taxa de emissão de fótons}}{\text{taxa de injeção de elétrons}} = \frac{2P_e/\hbar\omega}{I/q} = \frac{2q}{\hbar\omega} \frac{P_e}{I}$$

$$\eta_{ext} = \eta_d(1 - I_{th}/I)$$

Eficiência quântica total

$$\eta_{tot} = \frac{P_e}{P_{eletrica(max)}} = \frac{2P_e}{V_0 I}$$

$$\eta_{tot} = \frac{\hbar\omega}{qV_0} \eta_{ext} \approx \frac{E_g}{qV_0} \eta_{ext}$$

Curva da potência de emissão óptica vs a corrente injetada do Laser de InGaAsP com camada ativa enterrada.

Características do Laser

Modulação de pequenos sinais

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dP}{dt} = GP + R_{sp} - \frac{P}{\tau_p} \\ \frac{dN}{dt} = \frac{I}{q} - \frac{N}{\tau_c} - GP, \\ I(t) = I_b + I_m f_p(t) \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} \text{Para } f_p(t) = \sin(\omega_m t): \\ P(t) = P_b + |p_m| \sin(\omega_m t + \theta_m) \\ N(t) = N_b + |n_m| \sin(\omega_m t + \psi_m) \end{array}$$

Função de transferência:

$$H(\omega_m) = \frac{p_m(\omega_m)}{p_m(0)} = \frac{\Omega_R^2 + \Gamma_R^2}{(\Omega_R + \omega_m - i\Gamma_R)(\Omega_R - \omega_m + i\Gamma_R)}$$

Frequência de corte:

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi} \left[\Omega_R^2 + \Gamma_R^2 + 2(\Omega_R^4 + \Omega_R^2 \Gamma_R^2 + \Gamma_R^4)^{1/2} \right]^{1/2}$$

Para $\Gamma_R \ll \Omega_R$

$$\Rightarrow f_{3dB} \approx \frac{\sqrt{3}\Omega_R}{2\pi} \approx \left(\frac{3G_N P_b}{4\pi^2 \tau_p} \right)^{1/2} = \left[\frac{3G_N}{4\pi^2 q} (I_b - I_{th}) \right]^{1/2}$$

Características do Laser

Modulação de pequenos sinais

Resposta em frequência de um laser DFB em $1,55 \mu\text{m}$ para pequenos sinais de modulação

Características do Laser

Modulação de grandes sinais

$$I_b = 1,1 I_{th}$$
$$I_m = I_{th}$$

Solução numérica das equações

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = GP + R_{sp} - \frac{P}{\tau_p} \\ \frac{dN}{dt} = \frac{I}{q} - \frac{N}{\tau_c} - GP, \end{cases}$$

Modulação de 2Gb/s

Potência óptica para uma modulação com um pulso quadrado de 500 ps

Características do Laser

Intensidade Relativa do Ruído (RIN)

Espectro do parâmetro RIN do laser a semiconductor de 1,55 μm

Características do Laser

Largura Espectral do Sinal Óptico Emitido

Espectro da luz emitida:

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \Gamma_{EE}(t) \exp[-i(\omega - \omega_0)\tau] d\tau$$

Auto correlação do campo elétrico:

$$\Gamma_{EE}(t) = \langle \exp[i\Delta\phi(t)] \rangle = \exp[-\langle \Delta\phi^2(\tau) \rangle / 2]$$

Função espectral Lorentziana

$$S(\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\frac{1}{2}\Gamma}{(\omega - \omega_0)^2 + \left(\frac{1}{2}\Gamma\right)^2}$$

Largura espectral: Largura máxima a meia altura (FWHM)

$$\Gamma/2\pi = \Delta\nu = R_{sp}(1 + \beta_c^2)/(4\pi\bar{P})$$

Características do Laser

Largura Espectral do Sinal Óptico Emitido

Largura espectral como função da potência emitida de diferentes Laser DFB (1,55 μm)

Moduladores Ópticos

Modulador tipo Mach - Zehnder

Sinal de saída do modulador:

$$E(V_1, V_2) = E_0 \cos\left[\left(\frac{\Delta\beta_2 - \Delta\beta_1}{2}\right)L\right] \exp\left[j\left(\frac{\Delta\beta_2 + \Delta\beta_1}{2}\right)L\right]$$

Constante de propagação em cada braço: $\Delta\beta_i = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_i$

Índice de refração em cada braço
em função da polarização elétrica:

$$n_i = n_0 + \eta_i V(t)$$

Moduladores Ópticos

Modulador tipo Mach - Zehnder

Intensidade do sinal modulado:

$$\left\{ \begin{array}{l} I(V_1(t), V_2(t)) = \frac{E_0^2}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi}{V_\pi} (V_2(t) - V_1(t)) \right) \right] \\ V_\pi = \frac{\lambda_0}{2L\eta} \end{array} \right.$$

Fase de batimento (CHIRP):

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_{chirp}(V_1(t), V_2(t)) = \frac{\pi\eta L}{\lambda_0} [V_2(t) + V_1(t)] \\ \eta_2 = \eta_1 = \eta \end{array} \right.$$

Frequência de batimento:

$$\Delta\nu(t) = \frac{1}{4V_\pi} \left[\frac{dV_2(t)}{dt} + \frac{dV_1(t)}{dt} \right]$$

Moduladores Ópticos

Modulador tipo Mach - Zehnder