CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor

Condução:
Transferência de
Calor por Difusão

Transporte de Energia
provocado por um Gradiente
de Temperatura

$$\Delta T = T_1 - T_2$$

A Lei de Fourier foi deduzida
experimentalmente

$$q_x \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor

$$q_x = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

k = Condutividade térmica [W/m.K]

Quando $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} q_x = -kA \frac{dT}{dx}$

Dividindo-se pela área:

$$q_x'' = -k \frac{dT}{dx}$$

k é positivo e o calor se transfere na direção da temperatura decrescente

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor

- Fluxo de calor é grandeza direcional
- É normal à secção transversal de área A
- Será sempre normal à superfície de temperatura constante (***Isotérmica***)

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor

- O fluxo de calor é uma grandeza vetorial
- De forma mais geral pode ser:

$$q'' = -k\nabla T = -k \left(i \frac{\partial T}{\partial x} + j \frac{\partial T}{\partial y} + k \frac{\partial T}{\partial z} \right) \quad \text{Meio isotrópico}$$

$$q'' = -k \frac{\partial T}{\partial n}$$

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor

$$q'' = i q_x'' + j q_y'' + k q_z''$$

$$q_x'' = -k \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$q_y'' = -k \frac{\partial T}{\partial y}$$

$$q_z'' = -k \frac{\partial T}{\partial z}$$

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor:

Condutividade Térmica

$$k_{\text{solidos}} > k_{\text{líquidos}} > k_{\text{gases}}$$

$$k \equiv - \frac{q_x''}{(\partial T / \partial x)}$$

Condutividade térmica depende também da elétrica

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor: Condutividade Térmica

Condutividade térmica depende também da temperatura

Materiais sólidos com vazios diminuem sua condutividade, uma vez que gases são menos condutivos

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor: Condutividade Térmica

Condutividade térmica depende
também da temperatura

Gases, em geral, são
praticamente isolantes

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor: Condutividade Térmica

Condutividade térmica depende também da temperatura

Não-metálicos em condições saturadas

Em geral, a condutividade diminui com o aumento da massa molecular

CALOR E DIFUSÃO

Taxa de condução de Calor:

Outras propriedades relevantes

ρ = Densidade

c_p = Calor específico a pressão constante

ρc_p = capacidade calorífica volumar [J/m³K]

é a capacidade que o material tem de armazenar energia. Sólidos e líquidos possuem $\rho c_p > 1$ MJ/m³K e gases possuem

$\rho c_p \sim 1$ kJ/m³K

$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ Difusividade térmica [m²/s] uma relação ente a

capacidade de conduzir energia e de armazenar. Materiais com altos valores respondem rapidamente a variações de temperature.

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Princípios: Conservação de energia, volume de controle infinitesimal, processos relevantes de transferência de calor, equações diferenciais e equação de Fourier.

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Um meio homogêneo, volume de controle, definido por dx , dy e dz

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Haverá transferência de calor por todas as superfícies, as quais podem ser expressas em serie de Taylor por:

$$q_{x+dx} = q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} dx$$

$$q_{y+dy} = q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y} dy$$

$$q_{z+dz} = q_z + \frac{\partial q_z}{\partial z} dz$$

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Dentro do Volume de controle pode haver uma fonte de calor, a qual pode ser calculado como:

$$\dot{E}_g = \dot{q} dx dy dz$$

$\dot{q}$ = taxa de geração de energia por unidade de volume [W/m³]

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Dentro do Volume de controle pode haver acúmulo de energia, a qual pode ser calculada como:

$$\dot{E}_{ac} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$ taxa de geração de energia
por unidade de volume
[W/m³]

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Pela conservação da Energia no Volume de Controle:

$$\dot{E}_{af} + \dot{E}_g - \dot{E}_{ef} = \dot{E}_{ac}$$

$$q_x + q_y + q_z + \dot{q}dxdydz - q_{x+dx} - q_{y+dy} - q_{z+dz} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dxdydz$$

Substituindo-se:

$$-\frac{\partial q_x}{\partial x} dx - \frac{\partial q_y}{\partial y} dy - \frac{\partial q_z}{\partial z} dz + \dot{q}dxdydz = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dxdydz$$

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

$$-\frac{\partial q_x}{\partial x} dx - \frac{\partial q_y}{\partial y} dy - \frac{\partial q_z}{\partial z} dz + \dot{q} dx dy dz = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dx dy dz$$

As taxas de condução podem ser dadas pela Lei de Fourier:

$$q_x = -k dy dz \frac{\partial T}{\partial x} \quad q_y = -k dx dz \frac{\partial T}{\partial y} \quad q_z = -k dx dy \frac{\partial T}{\partial z}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Forma geral da ***Equação da Difusão de Calor*** cartesiana

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

Se a condutividade térmica for constante:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Se a condução se dá em regime permanente:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = 0$$

Se a condução se dá unidirecionalmente:

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0$$

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Em coordenadas cilíndricas:

$$\mathbf{q}'' = -k \nabla T = -k \left(i \frac{\partial T}{\partial r} + j \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi} + k \frac{\partial T}{\partial z} \right)$$

$$q_r'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} \quad q_\phi'' = -\frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi} \quad q_z'' = -k \frac{\partial T}{\partial z}$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

CALOR E DIFUSÃO

Difusão de Calor:

Determinar o campo de temperaturas

Em coordenadas esféricas:

$$\mathbf{q}'' = -k\nabla T = -k \left(i \frac{\partial T}{\partial r} + j \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} + k \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi} \right)$$

onde

$$q_r'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} \quad q_\theta'' = -\frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \quad q_\phi'' = -\frac{k}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi}$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(k \frac{\partial T}{\partial \phi} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$