Cinemática dos fluidos

Prof^a. Priscila Alves

priscila@demar.eel.usp.br

priscila.tutora.lorena@gmail.com

Objetivos

- Apresentar as equações básicas que regem a mecânica dos fluidos, tal como:
 - Equações do movimento.
 - Equação da continuidade.
 - Equação da quantidade de movimento.

Viscosidade de um fluido

Um objeto pode receber a ação de diferentes forças como mostra a figura abaixo.

A **tensão de cisalhamento** está associada a força aplicada e **taxa de deformação** (gradiente de velocidade) e é utilizada para descrever a deformação e o escoamento do fluido.

Considere a figura abaixo que ilustra uma situação que ocorre quando uma tensão de cisalhamento (τ) é aplicada a um líquido:

A tensão de cisalhamento

$\mathbf{T}_{yx} = F_t / A$ produz um gradiente de velocidade (dv_x/dy)

Existe uma proporcionalidade entre o gradiente de velocidade e a tensão de cisalhamento ($\mathbf{T}_{yx}$).

$$\tau_{yx} = \mu \frac{dv_x}{dy} = \mu \dot{\gamma}$$

Lei de Newton

$$\tau = \tau_0 + k\dot{\gamma}^n$$

Modelo geral

$\mu = \text{viscosidade din\^amica}$

$K = \text{\^ndice de consist\^encia (Pa.s}^n \text{)}$

$n = \text{\^ndice de comportamento do fluido}$

Taxas de deformação típicas de processos

Situação	Gradiente da velocidade (s ⁻¹)	Aplicação
Sedimentação de partículas em líquido	10 ⁻⁶ -10 ⁻³	Medicamentos, tintas, molhos de saladas
Drenagem sob gravidade	10 ⁻¹ -10 ¹	Pequenos recipientes de alimentos, tintura e cobertura
Cortar alimentos	10 ¹ -10 ²	Mastigar

Cinemática dos Fluidos

- Existe complexidade quando levamos em consideração a **viscosidade do fluido**.
- Desta forma consideramos um **fluido “perfeito” ou “ideal”**.

Características e definições dos escoamentos

Os escoamentos podem ser classificados:

- Permanente ou variado;
- Turbulento ou laminar;
- Real ou ideal/perfeito;
- Uniforme ou não uniforme;
- Rotacional ou não rotacional.

Regime permanente ou variado

- **Regime Permanente:**

- Consiste naquele em que as propriedades dos fluidos são invariantes em cada ponto com o passar do tempo.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = 0; \frac{\partial p}{\partial t} = 0; \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \text{ e } \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

- **Regime Variado:**

- Há variação de (v, p, T, V, ρ) com o passar do tempo.

$$\frac{\partial v}{\partial t} \neq 0; \frac{\partial p}{\partial t} \neq 0; \frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0 \text{ e } \frac{\partial T}{\partial t} \neq 0$$

Dependência com o Tempo

Não Permanente

$$\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$$

Permanente

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0$$

Regime laminar ou turbulento

Experimento de Reynolds

- Considere o esquema abaixo:

- 1 - Reservatório do corante
- 2 - Válvula de controle de vazão do corante
- 3 - Reservatório de água
- 4 - Injetor
- 5 - Convergente
- 6 - Tubo de vidro
- 7 - Válvula de controle de vazão de água

- Para pequenas vazões:
 - o líquido corante forma um filete contínuo paralelo ao eixo do tubo (6) (escoamento laminar).
- Vazões crescentes:
 - oscilações que são amplificadas à medida que o aumento vai ocorrendo (escoamento turbulento).

Laminar

Turbulento

Laminar

Turbulento

Escoamento laminar

- As partículas movem-se ao longo de trajetórias suaves em lâminas ou camadas. Este é governado pela ***Lei de Newton da viscosidade***, pois a viscosidade amortece a tendência de aparecimento de turbulência.

Escoamento turbulento

- São mais frequentes no dia a dia. As partículas do fluido movem-se em trajetórias irregulares, gerando maiores tensões de cisalhamento o que tende a causar mais perdas de cargas.

Escoamento Laminar e escoamento turbulento

Escoamento Turbulento

Escoamento Laminar

- Assim, o tipo de escoamento está associado ao **Número de Reynolds (Re)**.

$$R_e = \frac{\rho v D}{\mu}$$

D = diâmetro do tubo.
v = velocidade

- Expressando o número de Reynolds em termos da **viscosidade cinemática ν** .

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \rightarrow \frac{1}{\nu} = \frac{\rho}{\mu}$$

- Desta forma temos:

$$Re = \frac{vD}{\nu}$$

- $Re < 2000$ tem-se o escoamento laminar;
- $2000 < Re < 2400$ tem-se o escoamento de transição;
- $Re > 2400$ tem-se o escoamento turbulento.

Fluido ideal e real

O **fluido ideal**: é um fluido que não aparece o atrito e é incompressível. Esta hipótese é útil na análise de escoamentos em grandes extensões de fluido, como submarino.

Num fluido **ideal** (NÃO VISCOSO) o perfil da velocidade é uniforme e as tensões de cisalhamento são nulas já que não existe variação da velocidade (gradiente de velocidade nulo).

A camada de fluido em um **escoamento real**, próxima a uma superfície sólida e que tem sua velocidade relativa a fronteira afetada por tensões de cisalhamento é chamada de camada limite. Estas camadas limites podem ser laminares ou turbulentas, que depende da viscosidade e da estrutura da parede sólida.

Escoamento Viscoso

Num **fluido real** (FLUIDO VISCOSO) são geradas forças viscosas numa determinada seção transversal, denominada *gradiente de velocidade*.

perfil parabólico

Escoamento uniforme e não uniforme

Um **escoamento uniforme**: quando todas as seções transversais paralelas do conduto forem idênticas e a velocidade média em todas as seções for a mesma.

Quando a velocidade varia de um local para o outro temos um escoamento **não uniforme**.

Uniforme

Variado

Rotacional e irrotacional

Se as partículas de um fluido numa certa região possuírem rotação em relação ao qualquer eixo, o escoamento é dito **rotacional** ou com **vórtices**. Se o fluido numa região, não tiver rotação, o escoamento é chamado irrotacional.

Escoamento planar e irrotacional.

Escoamento planar rotacional.

Vazão

- **Vazão volumétrica** taxa de variação de um pequeno elemento diferencial de volume em função do tempo.

$$I = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$$

- Considerando um volume constante temos: $V = S \cdot d$ (d = distância e S = área)
- Logo: $I = \frac{S \cdot d}{t} = I = v \cdot S$

- Quando a **velocidade não é uniforme** é necessário uma análise da vazão em toda

$$dI = v \cdot dS$$

- Logo a vazão na seção de área S será:

$$I = \int_S v dS$$

- Define-se **velocidade média** na seção, como a *velocidade uniforme que, substituída no lugar da velocidade real, reproduziria a mesma vazão na seção.*

$$I = \int_S v dS = v_m S$$

- Logo a vazão na seção de área S será:

$$v_m = \frac{1}{S} \int_S v dS$$

- Vazão de massa considere em um pequeno elemento de *massa* que atravessa uma determinada área por unidade de *tempo*.

$$I_m = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{dm}{dt}$$

- Em um determinado instante de tempo temos:

$$I_m = \frac{m}{t}$$

- Sabemos que:

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V$$

- Logo:

$$I_m = \frac{\rho V}{t}$$

- Lembrando que:

$$V = S \cdot d$$

- Temos:

$$I_m = \frac{\rho S \cdot d}{t} \rightarrow v$$

$$I_m = \rho l$$

(28)

Equação da continuidade no regime permanente

- Seja o escoamento de um fluido por um tubo de corrente e considere um regime

- Desta forma o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai.

$$I_{m1} = I_{m2}$$

- Ou

$$\rho_1 I_1 = \rho_2 I_2$$

- Ou ainda

$$\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$$

Atividade 2

Equação de Bernoulli

- Descreve a lei da conservação da energia mecânica fazendo algumas considerações:
 - Fluido incompressível;
 - Uma seção transversal variável;
 - velocidade variável
 - Existência de diferença de altura.

(a)

(b)

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \rho g y_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

Ou

$$p + \rho g y + \frac{\rho v^2}{2} = \text{Constante}$$

- A equação de Bernoulli também pode ser reescrita da seguinte forma:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{\rho g y_1}{\rho g} + \frac{\rho v_1^2}{\rho g^2} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\rho g y_2}{\rho g} + \frac{\rho v_2^2}{\rho g^2}$$

- Ou ainda:

$$\frac{p_1}{\rho g} + y_1 + \frac{v_1^2}{g^2} = \frac{p_2}{\rho g} + y_2 + \frac{v_2^2}{g^2}$$

↙
Peso específico

- Considerando:

$$\frac{p_1}{\rho g} = h_1 \text{ e } \frac{p_2}{\rho g} = h_2$$

- E analisando a dimensão de h , observamos que sua dimensão é de comprimento (altura), cuja unidade é (m). Desta forma:

$$h_1 + y_1 + \frac{v_1^2}{2g} = h_2 + y_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

Equação de Bernoulli aplicada a Hidrostática

- Neste caso temos $v_1 = v_2 = 0$. Assim:

$$p_1 + \rho g y_1 = p_2 + \rho g y_2$$

$$p_1 - p_2 = \rho g y_2 - \rho g y_1$$

$$p_1 - p_2 = \rho g (y_2 - y_1)$$

$$h = y_2 - y_1$$

- Considerando $h = y_2 - y_1$ temos:

$$p_1 - p_2 = \rho g h$$

Teorema de Torricelli

- Considerando uma altura h como sendo a distância vertical da superfície livre, temos como consequência da equação de Bernoulli a seguinte expressão:

- Temos: $p_0 + \rho g y_0 + \frac{\rho v_0^2}{2} = p + \rho g y + \frac{\rho v^2}{2}$

- Considerando: $v_0 = 0$ e $p_0 = p$

- Podemos obter a velocidade do fluido

$$g y_0 = g y + \frac{v^2}{2}$$

$$v = \sqrt{2g(y_0 - y)}$$

$$h = (y_0 - y)$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

Teorema de Torricelli

- Assim:

“ O líquido que escoar de uma altura h tem velocidade igual aquela que teria se caísse em queda livre desta mesma altura”

O tubo de Venturi

- Consiste em um estrangulamento inserido em uma tubulação.
- Retornando a equação de Bernoulli

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \rho g y_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

- Considerando $y_1 = y_2$ temos:

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$$

Fenômeno de Venturi.

Pela equação da Continuidade $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ Como o regime é permanente $\rho_1 = \rho_2$, logo: $v_1 A_1 = v_2 A_2$, a velocidade na área 2 aumenta enquanto a área 2 diminui. Para que $p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2}$ permaneça constante, com o aumento da velocidade a pressão (p_2) deve diminuir.