ESTADO DE TENSÕES NO SOLO

Aula 1

Seja P um ponto dentro da massa de solo e α um plano passando por P.

A componente normal é chamada de tensão normal, σ , e a componente tangencial é chamada de tensão de cisalhamento, τ .

Se outro for o plano considerado passando por P, outros serão os valores das componentes σ e τ .

Ponto P

Sempre existem três planos passando por P, ortogonais entre si, em que a tensão atuante é normal ao próprio plano ($\tau=0$) → planos principais de tensão.

Tensões neles atuantes $\rightarrow$ tensões principais. A maior delas é a tensão principal maior, σ_1 , a menor é a tensão principal menor, σ_3 , e a outra é chamada de tensão principal intermediária, σ_2 . Tem-se portanto $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$.

Em casos especiais: $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ (estado hidrostático de tensões)

$\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$ (estado geostático de tensões).

SIMPLIFICAÇÃO DO PROBLEMA

As tensões de cisalhamento são fruto das diferenças entre as tensões principais.

$$\tau \begin{cases} f(\sigma_1 - \sigma_2) \\ f(\sigma_1 - \sigma_3) \\ f(\sigma_2 - \sigma_3) \end{cases}$$

Assim, nos problemas de resistência ao cisalhamento, interessam principalmente σ_1 e σ_3 (maior diferença ocorre entre σ_1 e σ_3)

Estuda-se o estado de tensões no plano principal intermediário (em que ocorrem σ_1 e σ_3).

SIMPLIFICAÇÃO

Ex.: seção transversal de uma fundação corrida, de uma vala escavada, de um aterro rodoviário ou da seção transversal de uma barragem de terra.
 Dessa forma, passa-se de um problema tridimensional para um problema bidimensional, de solução muito mais simples.

Conhecendo-se os planos e as tensões principais num ponto, pode-se determinar as tensões em qualquer plano passando por este ponto.

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\alpha$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha$$

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha$$

convenção de sinais:

$\sigma > 0$, quando a tensão normal for de compressão;

$\tau > 0$, quando o sentido da tensão de cisalhamento tender a girar o elemento de solo no sentido anti-horário; e

$\alpha > 0$, quando o ângulo for marcado a partir do plano principal maior no sentido anti-horário.

sentidos positivos

sentidos negativos

EXEMPLO

Para a camada de argila abaixo, calcular as tensões atuantes no ponto P num plano formando um ângulo de 30° com a horizontal conforme indicado na figura.

$$\sigma_3 = 18 \times 8 = 144 \text{ kPa}$$

$$\sigma_1 = 1,7 \times 144 = 244,8 \text{ kPa}$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\alpha = \frac{244,8 + 144}{2} + \frac{244,8 - 144}{2} \cos(2 \times (-60^\circ)) = 169,2 \text{ kPa}$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha = \frac{244,8 - 144}{2} \sin(2 \times (-60^\circ)) = -43,6 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{\alpha} = 169,2 \text{ kPa}$$

$$\tau_{\alpha} = -43,6 \text{ kPa}$$

Círculo de Mohr

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\alpha$$

As tensões atuantes em todos os planos passando por um ponto podem ser obtidas graficamente num sistema de coordenadas em que as abcissas são as tensões normais e as ordenadas são as tensões cisalhantes. Neste sistema, as equações acima definem um círculo (círculo de Mohr)

Círculo de Mohr

Determinação das tensões num plano formando um ângulo α com o PPM

EXEMPLO

$$\sigma_3 = 18 \times 8 = 144 \text{ kPa}$$

$$\sigma_1 = 1,7 \times 144 = 244,8 \text{ kPa}$$

Pelo círculo de Mohr:

$$\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} = 194,4$$

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 50,4$$

$$\alpha = -60^\circ$$

DETERMINAÇÃO DAS TENSÕES A PARTIR DO POLO

O polo (P) tem a seguinte propriedade:

- uma reta passando por P e por qualquer ponto A do círculo de Mohr será paralela ao plano no qual atuam as tensões σ e τ coordenadas do ponto A.

- De forma análoga, traçando-se por P uma reta paralela ao plano de que se quer conhecer as tensões atuantes, tal paralela interceptará o círculo de Mohr no ponto A cujas coordenadas serão justamente as tensões σ e τ procuradas.

COMO DETERMINAR O POLO

Para se localizar o polo P no círculo, devem ser conhecidas as tensões σ e τ atuantes em pelo menos um plano passando pelo elemento.

Faz-se então a construção inversa:

traça-se pelo ponto (σ, τ) do círculo de Mohr uma paralela ao plano do qual se conhecem as tensões. Onde essa reta cortar o círculo de Mohr estará o polo P .

EXEMPLO

Elemento de solo no pc

Pelo Polo

EXEMPLO

Para o elemento de solo abaixo, determinar:

- as tensões principais e suas direções
- as tensões atuantes no plano DE

Ponto M: tensões no plano horizontal

Ponto N: tensões no plano vertical

Ligar M e N: Ponto O (centro do círculo)

OM ou ON: raio do círculo

Desenhar círculo: $\sigma_1 = 170,7$ kPa e $\sigma_3 = 29,3$ kPa

Determinar polo P: construção em vermelho

Ligar P a σ_1 – PPM

Ligar P a σ_3 – ppm

Traçar por P paralela a DE: Ponto Q (tensões no plano DE – $\sigma = 164$; $\tau = -29,9$)

Círculo de Mohr em termos de tensões efetivas