

Pontos	V	FE Usado (V)	I (mA)	FE Usado (mA)
1	-15,00	40	-144,7	200
2	-13,00	40	-125,3	200
3	-11,00	40	-106,3	200
4	-8,50	40	-82,2	200
5	-5,00	40	-48,5	200
6	-4,000	4	-38,80	40
7	-2,000	4	-19,31	40
8	-1,000	4	-9,65	40
9	0,500	4	4,82	40
10	3,000	4	28,95	40
11	4,50	40	43,6	200
12	6,50	40	62,9	200
13	7,00	40	67,7	200
14	10,00	40	96,7	200
15	11,50	40	111	200
16	14,00	40	134,4	200

Pontos	V (V)	FE Usado (V)	I (mA)	FE Usado (mA)
1	-23,50	40	-34,50	40
2	-18,50	40	-30,31	40
3	-14,00	40	-25,70	40
4	-11,50	40	-22,86	40
5	-8,00	40	-18,45	40
6	-6,00	40	-15,59	40
7	-4,50	40	-13,22	40
8	3,500	4	11,52	40
9	5,00	40	14,12	40
10	6,50	40	16,42	40
11	9,00	40	19,86	40
12	15,00	40	26,88	40
13	20,00	40	31,88	40
14	22,50	40	34,15	40
15	24,00	40	35,49	40
16	25,00	40	36,37	40