

Tabela 5				
Pontos	V (V)	FE Usado (V)	I (mA)	FE Usado (mA)
1	0,0523	400mV	0,52	40mA
2	0,1392	400mV	1,39	40mA
3	0,2329	400mV	2,33	40mA
4	0,419	4V	4,21	40mA
5	0,724	4V	7,27	40mA
6	1,618	4V	16,26	40mA
7	2,128	4V	21,38	40mA
8	3,133	4V	31,48	40mA
9	-0,800	4V	-8,03	40mA
10	-0,935	4V	-9,40	40mA
11	-1,565	4V	-15,73	40mA
12	-3,920	4V	-39,39	40mA
13	-5,21	40V	-51,9	200mA
14	-7,28	40V	-72,4	200mA
15	-9,08	40V	-90,3	200mA
16	-12,36	40V	-123,0	200mA

Tabela 6				
Pontos	V (V)	FE Usado (V)	I (mA)	FE Usado (mA)
1	-8,67	40V	-45,0	200mA
2	-7,00	40V	-39,80	40mA
3	-5,00	40V	-33,55	40mA
4	-3,49	4V	-28,18	40mA
5	-2,800	4V	-25,66	40mA
6	-1,313	4V	-20,00	40mA
7	-0,714	4V	-15,78	40mA
8	-0,2050	400mV	-6,00	40mA
9	0,1090	400mV	3,43	40mA
10	0,2100	400mV	6,41	40mA
11	0,2642	400mV	7,90	40mA
12	1,344	4V	21,00	40mA
13	5,46	40V	35,44	40mA
14	7,14	40V	40,5	200mA
15	17,90	40V	69,0	200mA
16	24,06	40V	82,2	200mA