

Introdução ao Minitab 18



Prof. Dr. Fabrício Maciel Gomes



CARTAS DE CONTROLE

Dados Contínuos




Cartas de Controle

O que é uma Carta de Controle

Uma Carta de Controle é um gráfico seqüencial desenvolvido especialmente para ajudar a identificar padrões anormais de variabilidade em um processo. As cartas Xbar e R são as cartas de controle mais usadas.

A estrutura geral de uma carta de controle é mostarda abaixo





Cartas de Controle

Quando usar uma Carta de Controle

Use uma Carta de Controle para monitorar dados temporais para uma característica particular da qualidade, como por exemplo: a cor de um produto, o peso ou a temperatura.

Por que usar uma Carta de Controle

Use uma Carta de Controle para detectar mudanças no processo ao longo do mesmo.


Use a Carta de Controle para responder perguntas tais como:

- a) São os lotes de matéria-prima ou a variação de turno que causam a variação de processo?
- b) São causas especiais do processo ou causas naturais (como a temperatura e o ambiente) que ocasionam a variação de processo?
- c) A variação entre diferentes remessas (lotes) de produção é maior que o esperado?



Cartas de Controle

Seleção de Cartas para dados de subgrupos





Cartas de Controle

Exemplo 1: Consistência da Cor

Proposta

Avaliar a variação do processo, usando a Carta R e a média do processo, usando a carta Xbar.

Problema

Uma Companhia usa bolinhas plásticas para fabricar carcaças para monitores de computadores. Eles desejam avaliar se a cor da carcaça é consistente durante o tempo.



Cartas de Controle

Dados Coletados

Cinco carcaças foram selecionadas a cada quatro horas de produção durante um período de oito dias.

Ferramentas

- R Chart;
- Xbar Chart.

Arquivo de Dados: COLOR1.MPJ

Variável	Descrição
Readings	Leitura obtida da cada carcaça de computadores, usando a escala de cor: L, a, b.
Date/Time	Data e hora que cada grupo de carcaças foi examinado no processo.



Cartas de Controle

Carta das Amplitudes – Carta R

O que é uma Carta R

Uma carta R avalia a variação dentro dos subgrupos em uma ordem temporal.

Quando usar uma Carta R:

Use a Carta R para comparar a variabilidade dos subgrupos ao longo tempo.

Um erro comum quando procedemos com a análise do processo por intermédio do estudo de dados amostrais, é interpretar a carta de controle de um subgrupo sem antes verificar se a variabilidade está sob controle estatístico.

É apropriado examinar uma Carta R ou uma Carta S antes de interpretar uma carta de controle da média do subgrupo (uma Carta \bar{X}). Se a variabilidade dos grupos não for estável, o limite de controle usando a Carta \bar{X} pode não ser significativo, pois estes limites de controle foram obtidos com base nas variações dos subgrupos.

As Cartas R são tradicionalmente utilizadas para análise de subgrupos pequenos.

A Automotive Industry Action Group (AIAG) sugere usar a Carta R ao invés da Carta S quando o tamanho do subgrupo for inferior a oito.



Cartas de Controle

Porque usar uma Carta R?

Use a Carta R para detectar quando estão ocorrendo variações no processo ao longo do tempo.

Use a Carta R para responder perguntas tais como:

- A variação no processo se mantém estável ao longo do tempo?
- As diferentes matérias-primas causam mudanças na variabilidade do processo?

Por exemplo a Carta R pode detectar:

- Quando a variação na força das partes coladas aumentou porque o aplicador de cola liberou quantidades inconsistentes de cola devido a entupimentos intermitentes;
- Quando a variação em perfurações de buracos localizados se tornou maior devido a problemas de espessura.



Cartas de Controle

Causas Especiais

Uma causa especial é uma ocorrência incomum que não faz parte do processo, podendo ser benéficas ou prejudiciais ao processo.

Quando um processo está fora de controle estatístico, devemos procurar causas especiais.

Investigando as razões para as causas especiais de variabilidade, podemos responder perguntas tais como:

- Por que a média do processo é maior que a esperada?
- Por que a proporção de erros é maior que a esperada?
- Por que existe mais variações que a esperada no processo?

Por exemplo:

- O nível de soda na máquina estava com ajuste alto demais?
- A pessoa que estava operando a máquina foi treinada adequadamente?
- A tintura utilizada no processo de fazer papel era da cor errada?



Cartas de Controle

Criando uma Carta R

Criaremos uma Carta R para examinar a variabilidade dos grupos de cores analisados antes de criar a Carta Xbar. Se a variabilidade do processo não estiver sob controle estatístico, as conclusões feitas na Carta Xbar poderão ser inválidas.

Subgrupos Racionais

As cinco carcaças selecionadas por turno formam um subgrupo. Um subgrupo deve representar somente uma causa de variação comum no processo e deve, se possível, ser livre de causas especiais de variação. Exemplos incluem itens fabricados ao mesmo tempo, ou por um mesmo operador.


Idealmente, a variabilidade em subgrupos racionais é limitada a variação inerente ao processo. A meta ao acessar a variabilidade do processo é identificar e eliminar fontes de variação que são adversas ao processo.



Cartas de Controle

R Chart

1. Abra **COLOR1.MPJ**;
2. Selecione **Stat>Control Charts>Variables Charts for Subgroups>R**;
3. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura a seguir:



4. Clique em **R Options**



Cartas de Controle

Testes para Causas Especiais

O Minitab inclui quatro testes para ajudar a identificar a não aleatoriedade da variação dos dados na Carta R. Podemos escolher um dos testes ou fazer todos eles:

1. **Pontos fora dos limites de controle:** 1 ponto além de 3 desvios-padrão da linha central, o que testa se a média do alcance dos valores está alta ou baixa. O valor 3 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
2. **Deslocamento da linha média:** 9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central, que testa se uma série de valores consecutivos são maiores ou menores que a média. O valor 9 é o padrão do software, sendo mais comum a utilização de 7 pontos, porém a quantidade de pontos a ser testada podendo ser alterado no Minitab.
3. **Tendência:** 6 pontos consecutivos, todos crescentes ou decrescentes, o que testa um crescimento ou decrescimento sistemático dos valores amostrais. O valor 6 é padrão do software, sendo mais comum a utilização de 7 pontos, porém a quantidade de pontos a ser testada podendo ser alterado no Minitab.
4. **Periodicidade:** 14 pontos consecutivos, alternando em cima e em baixo da linha central, o que testa variações não aleatórias nos valores amostrais. O valor 14 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.



Cartas de Controle

Se os dados falharem em algum destes testes, o número do teste respectivo no qual ocorreu a falha aparece nos pontos da carta e na Session. Embora possamos observar a falha de mais de um teste em uma mesma carta, somente o primeiro teste que falhar será apontado na carta.

R Chart

5. Clique em Test;
6. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura ao lado:
7. Clique em Ok em todas as caixas de diálogo.

R Chart - Options

Parameters | Estimate | S Limits | Tests | Stages | Box-Cox | Display | Storage

Perform all tests for special causes

1 point > K standard deviations from center line

K points in a row on same side of center line

K points in a row, all increasing or all decreasing


K points in a row, alternating up and down

Help OK Cancel



Cartas de Controle

Interpretando os Resultados



A linha do centro representa a média das amplitudes dos subgrupos e é uma estimativa da variação dos subgrupos.

Os limites de controle superior e inferior (UCL e LCL, respectivamente) representam a variação esperada para amplitude dos subgrupos. Um ponto acima ou abaixo das linhas dos limites de controle indicam variação incomuns se comparados com a média.

A variabilidade na amplitude dos subgrupos parece ser aleatória sem nenhum valor atípico muito alto ou muito baixo (Essa observação é confirmada devido ao fato de que nenhum teste para causas especiais falhou).



Cartas de Controle

Considerações Finais

Resumo e Conclusões

A carta R indica que a variação dos subgrupos está sob controle estatístico. Agora, acessaremos a média do processo usando a Carta Xbar.

Considerações Adicionais

Use sempre a Carta R para avaliar a variação do processo antes de analisar a Carta Xbar. A variação do processo deve estar sob controle estatístico antes de acessar a estabilidade da média do processo usando a Carta Xbar, pois os limites de controle para a Carta Xbar são calculados por meio da variação dos subgrupos. Se a variação não for estável, os limites da carta de controle serão questionáveis e, talvez, resulte em conclusões inválidas.

Se a variabilidade for inconstante durante o tempo, investigaremos se no processo:

- A variabilidade é menor que a esperada, para assim determinar se apenas as condições operacionais são suficientes para reduzir a variabilidade.
- A variabilidade é maior que a esperada, para assim tentar melhorar o processo, eliminando as causas de variabilidade excessiva.



Cartas de Controle

Carta das Médias– Carta Xbar

O que é uma Carta Xbar

Uma Carta XBar nos ajuda a determinar se a média do processo está sob controle estatístico quando os dados forem coletados em subgrupos apropriados.

Quando usar uma Carta Xbar:

Usaremos a Carta Xbar para acessar a estabilidade da média do processo quando os dados são coletados em subgrupos racionais.

Acessaremos a estabilidade da variação do processo usando a Carta R ou a Carta S antes de avaliar a média do processo.



Cartas de Controle

Porque usar uma Carta Xbar?

Use a Carta Xbar para responder perguntas tais como:

- A média do processo está estável ao longo do tempo?
- A média do processo exibe um padrão incomum ao longo do tempo?

Por exemplo a Carta Xbar pode detectar:

- Quando uma broca foi instalada incorretamente em uma máquina, causando mudança na média do diâmetro do orifício;
- Quando a força média das peças coladas deslocar para baixo, devido ao fato de que a cola aplicada ser insuficiente.



Cartas de Controle

Testes para Causas Especiais

A Carta Xbar tem mais testes para causas especiais do que a Carta R. No exemplo, todos os oitos testes foram usados nesta Carta:

- 1. Pontos fora dos limites de controle:** 1 ponto além de 3 desvios-padrão da linha central, o que testa se a média do alcance dos valores está alta ou baixa. O valor 3 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
- 2. Deslocamento da linha média:** 9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central, que testa se uma série de valores consecutivos são maiores ou menores que a média. O valor 9 é o padrão do software, sendo mais comum a utilização de 7 pontos, porém a quantidade de pontos a ser testada podendo ser alterado no Minitab.
- 3. Tendência:** 6 pontos consecutivos, todos crescentes ou decrescentes, o que testa um crescimento ou decrescimento sistemático dos valores amostrais. O valor 6 é padrão do software, sendo mais comum a utilização de 7 pontos, porém a quantidade de pontos a ser testada podendo ser alterado no Minitab.
- 4. Periodicidade:** 14 pontos consecutivos, alternando em cima e em baixo da linha central, o que testa variações não aleatórias nos valores amostrais. O valor 14 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.



Cartas de Controle


5. **Aproximação dos limites de controle:** 2 em 3 pontos consecutivos entre 2 e 3 desvios-padrão do mesmo lado da linha média. O valor 2 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
6. **Deslocamento acentuado da média:** 4 em 5 pontos consecutivos, do mesmo lado da linha média, além de um desvio-padrão da linha média. O valor 4 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
7. **Aproximação da Linha Média:** 15 pontos consecutivos, em ambos os lados, no limite de um desvio-padrão da linha média. O valor 15 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
8. **Distanciamento da Linha Média:** 8 pontos consecutivos, em ambos os lados, além de um desvio-padrão da linha média. O valor 8 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.



Cartas de Controle

Xbar Chart

1. Abra **COLOR1.MPJ**;
2. Selecione **Stat>Control Charts>Variables Charts for Subgroups>Xbar**;
3. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura a seguir:



4. Clique em **Xbar Options**



Cartas de Controle

5. Clique em Test;
6. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura abaixo;
7. Clique em Ok em todas as caixas de diálogo.

Xbar Chart - Options

Parameters | Estimate | S Limits | Tests | Stages | Box-Cox | Display | Storage

Perform all tests for special causes ▼ K


1 point > K standard deviations from center line	3,00
K points in a row on same side of center line	7
K points in a row, all increasing or all decreasing	7
K points in a row, alternating up and down	14
K out of K+1 points > 2 standard deviations from center line (same side)	2
K out of K+1 points > 1 standard deviation from center line (same side)	4
K points in a row within 1 standard deviation of center line (either side)	15
K points in a row > 1 standard deviation from center line (either side)	8

Help OK Cancel



Cartas de Controle

Interpretando os Resultados





Cartas de Controle

Interpretando os Resultados

O desvio-padrão estimado com a variação entre os subgrupos é usado nos limites de controle da Carta Xbar.

Observe que a Carta Xbar é focada na variação da média do subgrupo e não no valor individual dos dados.

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Falhas dos Testes de Causas Especiais

Os pontos vermelhos indicam as falhas nos testes, enquanto o número abaixo do ponto indica qual teste houve a falha.

Os testes falhos são definidos na **Session**. A ferramenta **bushing** nos possibilita obter a mesma conclusão. Posicione o cursor do mouse sobre o ponto e observe o valor correspondente.



Cartas de Controle

Session

Test Results for Xbar Chart of Readings

TEST 1. One point more than 3,00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 7; 10; 13; 16; 17; 29; 46

TEST 5. 2 out of 3 points more than 2 standard deviations from center line (on one side of CL).
Test Failed at points: 10; 17; 47

TEST 6. 4 out of 5 points more than 1 standard deviation from center line (on one side of CL).
Test Failed at points: 7; 32; 34

* WARNING * If graph is updated with new data, the results above may no longer be correct.



Cartas de Controle

Considerações Finais

Resumo e Conclusões

Um processo que está fora de controle estatístico exibe uma variação incomum, o que pode ser devido à presença de causas especiais. Com a presença de vários pontos fora de controle, devemos investigar qual a causa especial esta afetando a consistência da cor.

Considerações Adicionais

Usamos a Carta Xbar para monitorar e detectar mudanças na média do processo quando os dados forem coletados em subgrupos.

Quando usar a Carta Xbar considere:

- As Cartas de Controle para dados em subgrupos são sensíveis a grandes mudanças no processo. Se for de interesse investigar pequenas mudanças na média, pode ser melhor usar outra Carta, como as Cartas CUSUM e EWMA.



Cartas de Controle

Considerações Finais

- Os limites de controle são baseados na variabilidade dos subgrupos devem ser selecionados cuidadosamente. Por exemplo, um subgrupo pode ser composto de unidades consecutivas de uma linha de produção (produtos em condições similares).
- Assumindo a normalidade, a probabilidade de exceder o limite de 3 sigma será de 0,0027. A média de números das amostras necessárias antes de afirmar que o processo está fora de controle estatístico é algo em torno de 370 observações ($1/0,0027$). Neste exemplo espera-se um alarme falso um dia do ano (assumindo independência dos subgrupos).



Cartas de Controle

Exemplo 2: Consistência da Cor – Parâmetros Específicos

Proposta

Avaliar a variação do processo, usando a Carta Xbar-R

Problema

A Carta Xbar Revelou que o processo não está estatisticamente controlado. Usaremos a Carta Xbar-R para acessarmos o status do controle estatístico do Processo.

Ao invés de deixar que o software estime os parâmetros a partir dos dados amostrais mais recentes para gerar as linhas média, LCL e UCL, especificaremos uma média de 40 e desvio padrão de 0,96 para o processo (valores obtidos com base na estimação sobre dados provenientes do processo sob controle estatístico).



Cartas de Controle

Dados Coletados

Pigmentos plásticos provenientes de diferentes fornecedores são usados na fabricação de carcaças. Cinco carcaças foram selecionadas em intervalos de 4 horas em 8 dias. A data, a hora e o vendedor correspondente de cada medição de cor foram gravados.

Ferramenta

➤ Xbar-R Chart.

Arquivo de Dados: COLOR2.MPJ

Variável	Descrição
Readings	Leitura obtida da cada carcaça de computadores, usando a escala de cor: L, a, b.
Date/Time	Data e hora que cada grupo de carcaças foi examinado no processo.
Vendor	Fornecedor dos pigmentos plásticos usados nas carcaças.



Cartas de Controle

Especificando Parâmetros

Os parâmetros são valores fixados (fornecidos pelo usuário) que serão usados no cálculo da linha média e no cálculo dos limites de controle que construirão a carta na qual serão plotados os dados atuais. Estes valores são retirados de períodos de tempo, nos quais o processo exibiu estabilidade, ou seja, estava sob controle estatístico.

Valores Conhecidos

Se pudermos obter uma estimativa confiável da média e do desvio-padrão a partir da análise de dados passados, poderemos entrar com estes valores como sendo a média e o desvio-padrão do processo atual.

Usando o conhecimento prévio, afirmamos que a média do processo é 40 e o desvio-padrão do subgrupo é 0,96.

Agora usaremos as Cartas de Controle X-bar e R para entrarmos com os dados.

OBS: Em Xbar-R Opitions, você pode omitir certos subgrupos dos parâmetros de cálculo. Tome cuidado quando estiver omitindo valores. Tenha certeza que você entendeu todas as causas especiais de variação antes de eliminar os dados correspondentes da análise.



Cartas de Controle

Xbar Chart

1. Abra **COLOR2.MPJ**;
2. Selecione **Stat>Control Charts>Variables Charts for Subgroups>Xbar**;
3. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura a seguir:

Xbar-R Chart

C1	Readings
C2	Date/Time
C3	Vendor

All observations for a chart are in one column:


Subgroup sizes: (enter a number or ID column)

Buttons:

4. Clique em **Xbar Options**;
5. Em **Mean** digite **40**. Em **Standart deviation**, digite **0,96**;
6. Clique em **Tests** e selecione **Perform all tests for especial causes**;
7. Clique em **Ok** em todas as caixas de diálogo.



Cartas de Controle





Cartas de Controle

Interpretando os Resultados

Pode-se também visualizar o resultado dos testes através da janela **Session**, conforme observado na figura abaixo.

The screenshot shows a window titled "Session" with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window content is as follows:

Test Results for Xbar Chart of Readings

TEST 1. One point more than 3,00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 7; 16; 47

TEST 2. 7 points in a row on same side of center line.
Test Failed at points: 44; 45

TEST 5. 2 out of 3 points more than 2 standard deviations from center line (on one side of CL).
Test Failed at points: 16; 45; 47

TEST 6. 4 out of 5 points more than 1 standard deviation from center line (on one side of CL).
Test Failed at points: 19; 30; 33; 47

Test Results for R Chart of Readings

TEST 1. One point more than 3,00 standard deviations from center line.
Test Failed at points: 11; 12; 15; 43

* WARNING * If graph is updated with new data, the results above may no longer be correct.



Cartas de Controle

Considerações Finais

- Usando parâmetros estimados de dados provenientes de quando o processo estava estável, existem evidências de que o processo encontra-se fora de controle estatístico. Seria apropriado investigarmos mais para explicar a instabilidade do processo, e se a falta de controle é devido às causas naturais do processo ou às causas especiais.

Considerações Adicionais

- Usamos as cartas de controle para monitorar o processo. Quando fontes incomuns de variabilidade são apresentadas, uma carta X-bar pode revelar as médias dos subgrupos fora dos limites de controle. Neste caso, devemos investigar o processo para assim remover as fontes incomuns de variabilidade.
- Observe que nem todas as causas especiais são prejudiciais ao processo. Quando uma causa especial levar a uma melhoria no processo, estudaremos possíveis mudanças no processo que nos possibilite a inclusão dessas melhorias.



Cartas de Controle

Exemplo 3: O Encolhimento no Processo de Moldagem por Injeção

Proposta

Avaliar a variação do processo, a média e as melhorias observadas no mesmo usando a Carta Xbar-S.

Problema

O encolhimento excessivo de itens fabricados pelo processo de moldagem por injeção foi experimentado. Um encolhimento médio de 5% é considerado inaceitável. O processo também está apresentando uma variabilidade superior do que a desejada. A equipe de qualidade efetuou um estudo experimental no design para investigar os fatores que podem afetar o encolhimento dos itens obtidos pelo processo de injeção. Baseado no resultado do experimento, a temperatura do molde foi reduzida. Após reduzir a temperatura do molde, a equipe decidiu que a modificação na ferramenta do molde de injeção reduzirá o encolhimento.



Cartas de Controle

Dados Coletados

Os dados do encolhimento foram coletados em subgrupos de tamanho 10 a cada 8 horas. Os dados iniciais foram nomeados Benchmark. Os dados do processo após a primeira mudança foram nomeados Reduce Temperature Os dados do processo após a segunda mudança foram nomeados Molding Tool Modification.

Ferramenta

➤ Xbar-S Chart.

Arquivo de Dados: IMPROVE.MPJ

Variável	Descrição
Shrinkage	Porcentagem da diferença de tamanho do item atual e o tamanho modelo.
Date	Data dos itens produzidos.
Change	Condições do processo quando os itens foram produzidos.



Cartas de Controle

Carta dos Desvios-Padrão– Carta S

O que é uma Carta S

Uma Carta S é baseada no cálculo do desvio-padrão de cada subgrupo apresentados em ordem temporal.

Quando usar uma Carta S:

Use a Carta S para comparar a variabilidade ocorrida dentro dos subgrupos de dados ao longo tempo.

Devemos examinar a Carta R ou S antes de interpretar a Carta para média do subgrupo (Carta Xbar). Se a variabilidade do subgrupo não for estável, os limite de controle usados na carta Xbar podem não ser significativos, pois estes são calculados com base na variação do subgrupo.

Tradicionalmente, as Cartas S são usadas para averiguar a variabilidade de processos com amostras com mais de 10 itens, enquanto a Carta R são usadas na análise de amostras menores.

A Automotive Industry Action Group (AIAG) sugere a Carta S ao invés da Carta R para subgrupos maiores que 9.



Cartas de Controle

Porque usar uma Carta S?

Usaremos uma Carta S para detectar quando a variabilidade do processo muda de acordo com o tempo.

Usaremos a Carta R para responder questões, tais como:

- A variação no processo se mantém estável durante todo o tempo?
- São os diferentes tipos de matéria-prima que estão causando mudança de variabilidade no processo?

Por exemplo a Carta S pode detectar:

- Quando a variação na força dos itens coletados aumenta devido ao fato do aplicador de cola ter injetado quantidades diferentes de cola devido a obstruções intermitentes.



Cartas de Controle

Introduzindo Cartas de Controle no Processo de Melhoria

Selecionando uma Carta para estudar a variação dentro dos subgrupos


Devido ao fato do tamanho do subgrupo ser maior que 8, usaremos a Carta S ao invés da Carta R.

Xbar-S

1. Abra **IMPROVE.MPJ**;
2. Selecione **Stat>Control Charts>Variables Charts for Subgroups>Xbar-S**;
3. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura a seguir:




Cartas de Controle



4. Clique em **Scale**;
5. Abaixo de **X Scale** selecione **Stamp**;
6. Abaixo de **Stamp columns**, digite **Date**;
7. Clique em **Ok** em todas as caixas de diálogo.



Cartas de Controle



Interpretando os Resultados

Limite de Controle.

Os limites de controle são calculados usando todos os dados de uma carta de controle. Devido ao fato do processo ter sido ajustado, devemos rever os parâmetros para a Carta de Controle.




Cartas de Controle

Colocando na Carta o Processo de Melhoria

Quando o processo passa por modificações, devemos recalcular os limites de controle. Usando este procedimento, cada vez que houver mudança no processo os limites de controle irão mudar. O Minitab recalcula os limites de controle para cada valor específico na coluna que denominamos **Change**.


1. Selecione **Stat>Control Charts>Variables Charts for Subgroups>Xbar-S**;
2. Clique em **Xbar-S Options**, então clique em **Stages**;
3. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura ao lado:
4. Clique em **OK** em todas as caixas de diálogo.





Cartas de Controle

Xbar-S Chart of Shrinkage by Change





Cartas de Controle

Sem recalcular os limites de controle, não podemos interpretar os resultados razoavelmente. A carta de controle, com os limites de controle recalculados, demonstra a melhoria ocorrida no processo. A meta era reduzir a média da variação do encolhimento. Aparentemente houve alteração nos dois casos.

O processo está sob controle estatístico, para cada condição no processo. Mesmo quando o encolhimento está em um nível inaceitável, ele encontra-se estável e previsível.

Considerações Finais

- Os ajustes do processo reduziram aparentemente a variação e a média do encolhimento do processo de injeção. Para acessar o processo antes de uma mudança, recalculamos os limites de controle sempre que a mudança é feita.

Considerações Adicionais

- Usamos as cartas de controle \bar{X} -S para monitorar processos e detectar as mudanças na média e na variação quando os dados forem coletados em subgrupos.
- Devemos recalculamos os limites de controle quando o processo passa por uma mudança. Calculando os limites de controle por estágios, por exemplo, antes e depois de uma mudança, podemos verificar a efetividade da mesma mudança no processo.



Cartas de Controle

Exemplo 4: Peso do Sorvete

Proposta

Utilizar uma Carta I-MR para avaliar a média do processo.

Problema

Estudantes foram requeridos para avaliar a consistência do peso do sorvete Peachy Paterno. Os sorvetes estão embalados em containeres de meio galão. O objetivo é que eles pesem 1150 gramas. Os limites de especificação são 1100 e 1200 gramas. A partir da análise do histórico, temos que este processo está estável com média de 1150 gramas e um desvio-padrão de 8,6 gramas.



Cartas de Controle

Dados Coletados

O peso de cada container foi gravado durante o dia de trabalho.

Ferramenta

➤ I-MR Chart.


Arquivo de Dados: ICECREAM.MPJ

Variável	Descrição
Fill Weight	Peso do container com sorvete.
Date/Time	Data e hora que cada container foi cheio.



Cartas de Controle

Seleção de Cartas para dados individuais





Cartas de Controle

Carta da Amplitude Móvel

O que é uma Carta de Controle com Amplitude Móvel

Acessaremos a variação do processo usando a Carta MR quando nenhum subgrupo for maior que um.

Usaremos a Carta MR para avaliar estabilidade quando:

- As medições forem extensivas, por exemplo, em um teste destrutivo;
- Produtores requerem um longo tempo de ciclo de produção
- Medições em tempo não são necessariamente relatada, por exemplo, o tempo para completar um contato ou o tempo para responder uma pergunta deve depender do tipo de contato ou de pergunta.
- Cada amostra representa um lote diferente.
- As saídas são contínuas e homogêneas.



Cartas de Controle

Porque usar uma Carta de Controle com Amplitude Móvel?

A Carta MR pode ser usada para responder as seguintes perguntas.

- A variação do processo está sob controle estatístico?
- A variação do processo se mantém a mesma entre os itens, individualmente?

Por exemplo:

- A variabilidade do pH para um sabão líquido se mantém a mesma durante todo processo?
- A variabilidade do peso do processo de empacotamento é estável durante todo o processo?



Cartas de Controle

Carta de Controle para Dados Individuais

O que é uma Carta de Controle para Dados Individuais?

Uma Carta de Controle para dados individuais (I) plota os pontos individualmente, permitindo determinar

- A variação do processo está sob controle estatístico?
- A variação do processo se mantém a mesma entre os itens, individualmente?

Por exemplo:

- A variabilidade do pH para um sabão líquido se mantém a mesma durante todo processo?
- A variabilidade do peso do processo de empacotamento é estável durante todo o processo?



Cartas de Controle

Avaliando a Variação do Processo

O objetivo desta análise é avaliar e monitorar a estabilidade do peso do sorvete, usando o peso individual dos containeres mensurando em uma escala contínua.

Teste

Por default, o Minitab testará quando um ponto plotado estiver além de 3 desvios-padrão da linha central

- 1. Pontos fora dos limites de controle:** 1 ponto além de 3 desvios-padrão da linha central, o que testa se a média do alcance dos valores está alta ou baixa. O valor 3 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
- 2. Deslocamento da linha média:** 9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central, que testa se uma série de valores consecutivos são maiores ou menores que a média. O valor 9 é o padrão do software, sendo mais comum a utilização de 7 pontos, porém a quantidade de pontos a ser testada podendo ser alterado no Minitab.



Cartas de Controle


3. **Tendência:** 6 pontos consecutivos, todos crescentes ou decrescentes, o que testa um crescimento ou decrescimento sistemático dos valores amostrais. O valor 6 é padrão do software, sendo mais comum a utilização de 7 pontos, porém a quantidade de pontos a ser testada podendo ser alterado no Minitab.
4. **Periodicidade:** 14 pontos consecutivos, alternando em cima e em baixo da linha central, o que testa variações não aleatórias nos valores amostrais. O valor 14 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
5. **Aproximação dos limites de controle:** 2 em 3 pontos consecutivos entre 2 e 3 desvios-padrão do mesmo lado da linha média. O valor 2 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
6. **Deslocamento acentuado da média:** 4 em 5 pontos consecutivos, do mesmo lado da linha média, além de um desvio-padrão da linha média O valor 4 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
7. **Aproximação da Linha Média:** 15 pontos consecutivos, em ambos os lados, no limite de um desvio-padrão da linha média. O valor 15 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.
8. **Distanciamento da Linha Média:** 8 pontos consecutivos, em ambos os lados, além de um desvio-padrão da linha média. O valor 8 é o padrão do software, sendo realmente o mais utilizado, porém podendo ser alterado no Minitab.



Cartas de Controle

I-MR

1. Abra **ICECREAM.MPJ**;
2. Selecione **Stat>Control Charts>Variables Charts for Individuals>I-MR**;
3. Complete a caixa de diálogo, como mostra a figura a seguir:



4. Clique em **Scale**. Abaixo de **X Scale** selecione **Stamp**.



Cartas de Controle

5. Abaixo de **Stamp columns**, digite **Date/Time**. Clique em **OK**;
6. Clique em **I-MR Options**;
7. Na frente de **Mean** digite 1150, na frente de **Standart Desviation** digite 8,6;
8. Clique na aba Test, selecione **Perform all test for special causes**. E preencha a caixa de diálogo como na figura a seguir.

Individuals-Moving Range Chart - Options

Parameters | Estimate | S Limits | Tests | Stages | Box-Cox | Display | Storage

Perform all tests for special causes (selected)

K


1 point > K standard deviations from center line	3,00
K points in a row on same side of center line	7
K points in a row, all increasing or all decreasing	7
K points in a row, alternating up and down	14
K out of K+1 points > 2 standard deviations from center line (same side)	2
K out of K+1 points > 1 standard deviation from center line (same side)	4
K points in a row within 1 standard deviation of center line (either side)	15
K points in a row > 1 standard deviation from center line (either side)	8

Help OK Cancel

9. Clique em **OK** em todas as caixas de diálogo.



Cartas de Controle




A variabilidade inerente que está sendo monitorada pela Carta de Controle, com amplitude móvel, tem a possibilidade de não estar sob controle estatístico. Contudo a carta de valores individuais está claramente fora do controle estatístico.



Cartas de Controle

Próximo Passo

Remova a Média e o Desvio-Padrão históricos.





Cartas de Controle

Interpretando Resultados

Pode-se observar que a Carta I indica que o processo está sob controle estatístico.

Observe as diferenças entre as cartas quando os dados são plotados em torno de uma média e um desvio-padrão históricos, ao invés de plotados em torno de um valor médio estimado a partir dos dados amostrais.

Considerações Finais

Resumo e Conclusões

O processo de enchimento falhou em vários teste para causas especiais, quando comparado com a média e desvio-padrão históricos.

Devemos investigar porque a media foi superior a de um dia comum. Por exemplo, se foi devido a eventos especiais para agradar certos clientes, ou se foi um motivo constante.



Cartas de Controle

Considerações Finais

Considerações Adicionais

Usamos a Carta I para monitorar e detectar mudanças na média do processo quando os dados forem coletados individualmente ao invés de coletados em subgrupos.

Quando traçamos uma carta I, devemos nos lembrar que

:

- Se pequenas mudanças na média forem o interesse, você deveria usar provavelmente uma carta CUSUM ou EWMA.
- Limites de controle são baseados em um alcance móvel, quando o desvio-padrão não é especificado. Se os dados são de um único lote, a carta pode subestimar o processo de variabilidade durante o tempo.