

PTC3421 – Instrumentação Industrial

# Aspectos Gerais III

## Redes de Processo e Comunicação Digital

---

V2018B

PROF. R. P. MARQUES

# Comunicação Analógica

---

Possivelmente ainda o meio de transmissão mais utilizado, transmissão por corrente (4mA – 20mA) possui limitações evidentes:

- Um único sinal é transmitido: a leitura do sensor ou o comando para o atuador;
- A comunicação é unidirecional;
- Há limitações na distribuição: cada receptor adicional usualmente exige um aumento de tensão para que a corrente se mantenha no valor desejado;
- Cada instrumento exige um par de fios independente, que deve se estender desde o instrumento até o painel de controle;  
OBS. Em algumas situações o retorno pode ser comum a vários sensores;
- O sinal elétrico pode ser afetado por ruídos.
- Não é possível fazer configurações remotamente, diagnósticos ou verificar o status do instrumento.

Sinais pneumáticos também possuem limitações semelhantes.

# Comunicação Digital

---

Comunicação analógica era perfeitamente adequada a instrumentos analógicos, porém com o surgimento de instrumentos baseados em tecnologia digital, novas possibilidades surgiram, especialmente.

- A possibilidade de usar comunicação digital (elétrica, ótica, etc.);
- A possibilidade de integrar os instrumentos em rede;
- A possibilidade de configurar remotamente os instrumentos;
- A possibilidade de consolidar o cabeamento em um único cabo de rede;

# Comunicação Digital

---

O uso de instrumentos com comunicação digital deverá se tornar predominante no futuro e comunicação analógica deve ser reduzida a nichos específicos dadas as vantagens de seu uso, porém comunicação digital apresenta as seguintes desvantagens:

- A comunicação é mais complexa;
- Garantia de comunicação em tempo real pode ser problemática;
- A comunicação é menos robusta;
- Deixa os instrumentos mais vulneráveis a ataques computacionais.

# O Protocolo HART

---



O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) foi desenvolvido originalmente pela Rosemount, atualmente Emerson, no início dos anos 1980, tornando-se um padrão aberto em 1986.

A indústria estabeleceu um organismo para gerenciar o padrão, a HCF (HART Communications Foundation).

A HCF eventualmente incorporou o gerenciamento de outros protocolos abertos e hoje denomina-se FieldComm Group.

<http://www.fieldcommgroup.org>

# O Protocolo HART

---

A ideia geral do protocolo é superpor um sinal digital bidirecional ao sinal analógico de 4mA-20mA no mesmo par de fios.

Com isso é possível aproveitar instalações concebidas para sinais analógicos e manter a compatibilidade entre instrumentos e sistemas de controle tradicionais e seus equivalentes compatíveis com HART.

É um dos mais simples e populares protocolos de comunicação digital para processos industriais.

# O Protocolo HART

## Padrão

---


O padrão utilizado é baseado no **Bell 202 modem** (dos anos 1970), que consiste em modulação por deslocamento de frequência (FSK – Frequency Shifting Keying) transmitindo a uma taxa de 1200 bps em modo half-duplex (somente uma direção de cada vez).

Tom de 1200Hz (mark) “1” digital  
Tom de 2200Hz (space) “0” digital

Como o sinal analógico é de frequência muito mais baixa que o sinal digital, é muito simples separá-los.

# O Protocolo HART

## Padrão



# O Protocolo HART

## Comunicação Ponto a Ponto


---

A troca de mensagens pode ser feita de dois modos principais sem interferir no sinal analógico:

### 1. MODO MESTRE - ESCRAVO (*master-slave* ou *poll response*)

O instrumento de campo é o único escravo (não inicia comunicação e apenas responde a comandos de algum mestre).

Podem haver até dois mestres (primário e secundário) ligados em paralelo que podem iniciar comunicação e enviar comandos ao escravo. Usualmente um dos mestres é o sistema de controle e o segundo algum dispositivo portátil para testes ou configuração.



# O Protocolo HART

## Comunicação Ponto a Ponto


---

### 2. MODO TRANSMISSÃO (broadcast ou burst)

O servidor instrui o escravo a transmitir continuamente uma resposta padrão até ser instruído a parar. A resposta padrão é usualmente o valor da variável de processo.

Este modo é utilizado sempre que é necessário ter atualizações rápidas de um sinal.

OBS: Entenda-se “rápido” como algumas mensagens por segundo.



# O Protocolo HART

## Estrutura da Mensagem

---

Há três tipos de comandos:

1. Comandos universais (que todo dispositivo compatível deve reconhecer)

Exemplos: ler identificador do dispositivo;  
ler variável e unidades;  
ler range; etc.

2. Comandos de prática comum (implementados por muitos dispositivos, mas que não são obrigatórios)

Exemplos: calibrar;  
iniciar auto-teste; etc.

3. Comandos específicos de dispositivo (comandos específicos de um dado modelo de dispositivo, definidos pelos fabricantes)

# O Protocolo HART

## Mais Detalhes

---

A especificação completa do protocolo HART desde a camada física até a descrição de cada comando encontra-se em

<https://fieldcommgroup.org/hart-specifications>

(US\$ 975,00 para não membros do consórcio)

# O Protocolo HART

## Limitações

---

O Protocolo HART apresenta as seguintes limitações importantes:

- É lento.  
A taxa de transmissão é de 150 byte/s e as mensagens têm entre 14 e 272 bytes.
- Não reduz o cabeamento (exceto em modo multiponto).
- A capacidade de conexão é relativamente pequena.
- Sua fundamentação é baseada em tecnologia e princípios antigos.

# O Protocolo HART

## Variações e Extensões

---

As seguintes variações e extensões foram criadas mais recentemente:

### **WirelessHART**

Extensão wi-fi para o protocolo HART. Útil para instrumentos instalados temporariamente ou em localizações remotas sem cabeamento.

### **HART-IP**

Protocolo HART sobre IP. Permite a transmissão de mensagens sobre meios que suportem o protocolo internet (e.g. Ethernet, Rádio, GPRS, 3G, 4G, fibra ótica, etc.).

Permite mais flexibilidade e maior velocidade.

(converter protocolos de natureza serial em IP é uma tendência da indústria)

# O Protocolo MODBUS

---



O protocolo MODBUS (Modicon Bus) foi desenvolvido originalmente pela Modicon, atualmente Schneider Eletric, em 1979. Em 2004 a Schneider transferiu o gerenciamento do protocolo para um organismo independente, a **Modbus Organization**.

É um protocolo serial aberto (posteriormente estendido para ethernet e outros protocolos), possivelmente o mais popular dentre os protocolos de comunicação industrial.

# O Protocolo MODBUS

## Protocolo Serial

---

O protocolo foi originalmente concebido para comunicação serial entre CLPs, mas hoje é bastante utilizado também para comunicação entre dispositivos de campo (sensores e atuadores) e mesmo sistemas SCADA.

O protocolo é aberto e isento de taxas de licenciamento o que, aliado à sua flexibilidade, o tornou num dos protocolos industriais mais bem sucedidos.

O protocolo não está definido para a camada física, então os modos usuais de comunicação serial podem ser utilizados. Os mais comuns são RS-232 e RS-485

RS-232: ponto a ponto; taxa limitada.

RS-485: multiponto; taxas maiores; maior alcance.

OBS. Não há superposição com o sinal analógico como no HART.

# O Protocolo MODBUS

## Protocolo Serial

---

Há dois protocolos seriais principais:

### **MODBUS RTU**

A implementação mais comum. As mensagens contêm dados binários seguidos de um checksum CRC. Os frames são separados por períodos de silêncio.

### **MODBUS ASCII**

As mensagens contêm dados codificados em ASCII seguidos de um checksum LRC. Os frames contêm “:” no início e <CR/LF> no final.

# O Protocolo MODBUS

## Outras Implementações

---

### **MODBUS TCP/IP (ou MODBUS TCP)**

Para uso sobre redes TCP/IP. Não contém checksums (são utilizados os checksums das camadas inferiores).

### **MODBUS sobre TCP/IP (ou MODBUS sobre TCP ou MODBUS RTU/IP)**

Para uso sobre redes TCP/IP. Inclui checksums como o MODBUS RTU (trata-se do MODBUS RTU implementado em TCP/IP).

### **MODBUS sobre UDP**

Para redes locais. Exclui o overhead do protocolo TCP para se obter maior desempenho (não tem confirmação de chegada dos pacotes).

Outras implementações abertas e proprietárias: MODBUS+, etc.

# O Protocolo MODBUS

## Comunicação

---

A comunicação utiliza o esquema Mestre/Escravo.

Na versão serial, podem haver diversos nós, porém somente um pode atuar como Mestre (inicia comunicação e envia comandos).

Na versão TCP qualquer nó pode enviar comandos, porém o usual é que haja apenas um mestre.

Comandos e mensagens são enviados a nós específicos ou a todos simultaneamente (cada nó tem um endereço de 1 a 247 e o endereço 0 é utilizado para broadcast).

# O Protocolo MODBUS

## Estrutura da Mensagem - RTU

START	ADDR	FUNCTION	[DATA]	CHK	END
3 ½ bytes (mark)	1 byte	1 byte	n bytes	1 byte	3 ½ bytes (space)
<b>Início</b> Sincronização Período de silêncio.	<b>Endereço</b> Endereço de destino da mensagem (1 a 247)	<b>Função</b> Comando, tipo da mensagem, etc.	<b>Dados</b> Dados relacionados ao comando/mensagem. (depende de FUNCTION)	<b>Checksum CRC</b>	<b>Fim</b> Sincronização Período de silêncio.

# O Protocolo MODBUS

## Estrutura da Mensagem - ASCII

START	ADDR	FUNCTION	[DATA]	CHK	END
1 byte	2 bytes	2 bytes	2n bytes	2 bytes	2 bytes
<b>Início</b> Caractere “.” (3Ah)	<b>Endereço</b> Endereço de destino da mensagem (1 a 247).	<b>Função</b> Comando, tipo da mensagem, etc.	<b>Dados</b> Dados relacionados ao comando/mensagem. (depende de FUNCTION)	<b>Checksum LRC</b>	<b>Fim</b> Caracteres <CR/LF> (0Dh + 0Ah)

OBS. Bytes são convertidos em hexadecimais (255 equivale a “FF”)

# O Protocolo MODBUS

## Estrutura da Mensagem - TCP

TRANSACTION ID	PROTOCOL ID	LENGTH	[DATA]	CHK	END
2 bytes	2 bytes	2 bytes	n bytes	1 byte	3 ½ bytes (space)
<b>Identificador de transação</b> Sincronização entre mestre e escravo.	<b>Identificador de protocolo</b> (MODBUS TCP = 0)	<b>Comprimento</b> Comando, tipo da mensagem, etc.	<b>Dados</b> Dados relacionados ao comando/mensagem. (depende de FUNCTION)	<b>Checksum CRC</b>	<b>Fim</b> Sincronização Período de silêncio.

# O Protocolo MODBUS

## Especificações

---

As especificações completas do protocolo podem ser encontradas em

<http://www.modbus.org/specs.php>

(documentação gratuita)

# Foundation Fieldbus

---



No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, surgiram diversos padrões concorrentes para redes industriais de tempo real. Um dos principais é o FOUNDATION FIELDBUS (FF).

É um protocolo aberto, atualmente gerenciado pela FieldComm Group e regulado pela norma IEC 61158 (junto com outros padrões).

# Foundation Fieldbus

---

Há duas implementações principais:

## FOUNDATION FIELDBUS H1 (1996)

Protocolo serial operando a 31,25 kbit/s no mesmo cabo em que é feita a alimentação dos instrumentos.

Vantagens incluem comunicação isócrona, download de firmware através do protocolo, endereçamento automático, etc.

## FOUNDATION FIELDBUS HSE (1999)

HSE significa High Speed Ethernet. Utiliza os padrões ethernet e IP (sem alterações) até 1Gbit/s.

# Foundation Fieldbus

---

O protocolo foi concebido para prover controle em malha fechada através de uma rede.

As mensagens são trocadas entre quaisquer nós (não há uma estrutura mestre/escravo), de modo que múltiplos dispositivos de campo e controladores podem compartilhar a mesma rede.

O protocolo possui esquemas de priorização para sinais e instrumentos críticos (isso é importante quando a comunicação possui taxa baixa).

# Foundation Fieldbus

---

A especificação completa do FF encontra-se em

<https://fieldcomm-group.myshopify.com/products/ff-spec>

(US\$ 4.500,00 para não membros do consórcio)

# O Protocolo PROFIBUS

---



O protocolo PROFIBUS (Process Field Bus) foi desenvolvido pelo governo alemão e pela Siemens no final dos anos 1980.

Atualmente o protocolo é gerenciado pela PROFIBUS & PROFINET International (PI).

<http://www.profibus.com>

É um protocolo similar ao FOUNDATION FIELDBUS H1.

# O Protocolo PROFIBUS

---

Há duas implementações principais:

## PROFIBUS DP

(Decentralised Peripherals)

Como no FF, alimentação também é provida pelo mesmo cabeamento da comunicação. É a implementação normalmente utilizada.

## PROFIBUS PA

(Process Automation)

É o mesmo protocolo com alterações no meio físico para operar em zonas seguras nível 0 e 1 (vide próxima apresentação). Possui recursos para limitação de corrente para minimizar o risco de explosão (com isso o número de dispositivos que pode ser ligado ao barramento é menor que numa implementação equivalente do tipo DP)

É um dos padrões, juntamente com FF, regulado pela IEC 61158.

# O Protocolo PROFINET

---



O protocolo PROFINET (Process Field Network) é um protocolo similar ao FOUNDATION FIELDBUS HSE e também é gerenciado pela PROFIBUS & PROFINET International (PI).

<http://www.profibus.com>

# Comparação dos Protocolos

---

HART, MODBUS são mais adequados para comunicação entre instrumentos e controladores (são protocolos mais simples), seja ponto a ponto ou multiponto.

HART mantém a compatibilidade com instrumentos 4mA – 20mA.

FF H1, PROFIBUS DP são protocolos mais sofisticados, que podem ser utilizados para interligação também entre controladores.

HART-IP, MODBUS TCP, FF HSE, PROFINET são protocolos baseados em ethernet que devem se tornar preponderantes a médio e longo prazo, tanto para comunicação entre controladores como também entre instrumentos e controladores.

MODBUS ainda é o mais utilizado dos protocolos, e tem sido incluído também em dispositivos baseados em FF ou PROFIBUS como “segunda língua” por compatibilidade.

PROFIBUS / PROFINET aparenta estar se tornando predominante no mercado em comparação a FF.

# Deficiências Comuns

---

Algumas deficiências comuns aos protocolos no atual estágio tecnológico:

- A comunicação é lenta, especialmente em implementações seriais com grande número de dispositivos.  
Esse problema tem sido extremamente minimizado com o uso de redes ethernet de alta velocidade.
- A confiabilidade da comunicação, devido à complexidade de hw+sw, ainda é um problema.  
Esquemas de redundância melhoram a disponibilidade do sistema, mas o problema é atacado efetivamente aumentando-se a complexidade do sistema.
- Vulnerabilidade a ataques. Nenhum dos protocolos é suficientemente maduro ou possui recursos de segurança realmente suficientes (e.g. criptografia e autenticação).

# O Futuro

---

Os protocolos são relativamente simples e pouco flexíveis principalmente pelas limitações tecnológicas da época em que foram concebidos.

Instrumentos de campo especialmente tinham capacidades de comunicação e processamento limitadas.

Atualmente isso está mudando, portanto se espera que cada vez mais haja comunicação via redes sofisticadas. Os padrões ethernet e TCP devem se tornar dominantes.

Tendo isso em vista, os seguintes pontos ainda merecem atenção:

- Comunicação em tempo real (efetivamente conseguida no padrão ethernet graças à subutilização dos canais);
- Segurança (cybersecurity).