



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA POLITÉCNICA
Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos
PSI - EPUSP

PSI 3031 - LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

INTRODUÇÃO TEÓRICA - EXPERIÊNCIA 2

Medições de Grandezas Elétricas em Corrente Alternada (AC)

1º quadrimestre de 2018

Profa. Elisabete Galeazzo / Prof. Leopoldo Yoshioka

1. Objetivos

Medir as seguintes grandezas elétricas em corrente alternada (AC ou CA): valor de pico, valor eficaz, potência e defasagem.

2. Tensões e Correntes Alternadas

Em muitas situações práticas de engenharia elétrica trabalhamos com tensões ou correntes alternadas (CA ou AC – do termo em inglês *alternating current*). Em geral, esses sinais variam “senoidalmente” ao longo do tempo. Um exemplo típico é a rede elétrica residencial. Outros exemplos de sinais que podemos citar são os de rádio, televisão e celular.

As tensões e correntes alternadas com forma de onda senoidal podem ser descritas matematicamente da seguinte forma:

$$v(t) = V \text{sen}(\omega t + \theta_1) \quad (1)$$

$$i(t) = I \text{sen}(\omega t + \theta_2) \quad (2)$$

Os parâmetros V e I representam as amplitudes, enquanto que ω corresponde à velocidade angular (em radianos por segundos, rad/s). O ω se relaciona com a frequência, f , ou período, T , através da seguinte expressão:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad (3)$$

Por exemplo, examinemos a tensão da rede elétrica residencial na cidade de São Paulo. A tensão nominal da rede elétrica local é de 127 VAC e frequência é de 60 Hz. Por conveniência, vamos adotar que a fase, θ_1 , seja nula. Neste caso, a representação matemática será dada pela expressão 4, e o seu gráfico correspondente é mostrado na Fig. 1.

$$v(t) = 179,6 \cdot \text{sen}(377t) \quad (4)$$




Figura 1 – Exemplo de comportamento da tensão da rede elétrica.

Observe que a tensão, $v(t)$, varia numa faixa de -179,6 V a + 179,6 V. Ou seja, o valor de pico (máximo) e o valor nominal (127 V) estão relacionados por um fator de $\sqrt{2}$. Veja também que o período é da ordem de 0,0167 segundos, aproximadamente, o que corresponde a 60 repetições do ciclo senoidal por segundo.

2.1 Comportamento da carga resistiva em AC

Consideremos um circuito elétrico onde um resistor, R , é alimentado por uma fonte alternada, com tensão senoidal de amplitude A e frequência f , conforme mostrado na Fig. 2.




Figura 2 – Carga resistiva alimentada por uma fonte alternada.

A tensão sobre o resistor, $v(t)$, terá o mesmo valor da fonte, enquanto que a corrente instantânea, $i(t)$, será:

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{A \text{sen}(\omega t + \theta)}{R} \quad (5)$$

Como os parâmetros A e R são grandezas reais, a tensão $v(t)$ e a corrente $i(t)$ possuem a mesma fase (θ).

Num resistor, a tensão e a corrente têm a **mesma fase**

2.1.1 Potência instantânea sobre R:

A potência instantânea, $p(t)$, sobre a carga R, pode ser obtida através do produto entre tensão e corrente:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (6)$$

Logo,

$$p(t) = \frac{A^2}{R} \text{sen}^2(\omega t + \theta) \quad (7)$$

Podemos concluir pela expressão 7 que a potência instantânea sobre o resistor será sempre positiva. A interpretação física desse fato é que o resistor absorve continuamente a energia do gerador ou da fonte de alimentação. Desta forma, um elemento resistivo não armazena energia e, portanto, nos circuitos puramente resistivos não há regeneração (devolução) de energia recebida. Observe também que a frequência da potência instantânea é o dobro da frequência de tensão e de corrente, lembrando que $\text{sen}^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$.

2.1.2 Potência média sobre R

A potência média, P , dissipada na carga resistiva pode ser calculada integrando-se a potência instantânea no intervalo de 0 a T, conforme mostrado a expressão a seguir:

$$P \triangleq \frac{1}{T} \int_0^T v(t) \cdot i(t) dt \quad (8)$$

Decorrente da expressão 7, temos:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{A^2}{R} [\text{sen}(\omega t)]^2 dt = \frac{A^2}{R} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T [\text{sen}(\omega t)]^2 dt \quad (9)$$

Finalmente:

$$P = \frac{A^2}{2R} \quad (10)$$

Comparando-se as expressões (7) e (10), podemos concluir que a potência média P é metade da potência instantânea máxima ($p(t)_{max} = \frac{A^2}{R}$)

Desmembrando a expressão 10 em duas partes temos:

$$P = \left(\frac{A}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(\frac{A}{\sqrt{2} \cdot R}\right) \quad (10)$$

Note que a primeira parte da expressão 10 corresponde à amplitude de tensão (V_p , tensão de pico) dividida por $\sqrt{2}$. A segunda parte, por outro lado, corresponde à amplitude de corrente (I_p , corrente de pico) também dividida por $\sqrt{2}$. Ou seja:

$$P = \left(\frac{V_p}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(\frac{I_p}{\sqrt{2}}\right) \quad (11)$$

Essas grandezas são denominadas valores eficazes (V_{ef} e I_{ef}). Uma aplicação prática desse fato, muito útil, é que se pode calcular a potência média de sinais AC, sem a

necessidade de efetuar-se a integração apresentada na expressão 9. A potência média de sinais AC pode ser obtida pela simples multiplicação dos valores eficazes de tensão e de corrente, ou seja:

$$P = V_{ef} \cdot I_{ef} \quad (12)$$

A potência média em AC é obtida pela multiplicação dos valores eficazes de tensão e de corrente: $P = V_{ef} \cdot I_{ef}$

Inspecionando-se as expressões 5 a 6, podemos deduzir que as expressões analíticas dos valores eficazes de tensão e de corrente são respectivamente:

$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (13)$$

$$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \quad (14)$$

As expressões 13 e 14 são também conhecidas como valor médio quadrático (RMS, do inglês *root mean square*) da tensão e da corrente, respectivamente.

O significado físico dos valores eficazes, ou valores RMS, das tensões e de correntes pode ser melhor compreendido associando-os aos valores contínuos (DC). Por exemplo, aplicar uma tensão senoidal de 1,41 V de pico (V_p) em uma carga produzirá o mesmo efeito, em termos de potência dissipada, se fosse aplicada uma tensão contínua de 1,0 V sobre a mesma. Note também que no caso de sinais alternados o valor da frequência não influi na potência.

Sob o ponto de vista de dissipação de potência em uma carga resistiva, uma tensão alternada de 1 V_{RMS} produzirá o mesmo efeito que uma tensão contínua de 1 V_{DC}.

2.2 Carga capacitiva

Consideremos agora um capacitor como carga conforme o circuito elétrico mostrado na Fig. 3 a seguir.




Figura 3 – Carga capacitiva alimentada por uma fonte alternada.

Neste circuito, a tensão sobre o capacitor, $v_c(t)$, será a mesma da fonte, $v_g(t)$:

$$v_g(t) = v_c(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \theta) \quad (15)$$

Aplicando a relação constitutiva do capacitor podemos calcular a corrente que fluirá pelo capacitor derivando a tensão, $v_c(t)$, e multiplicando pela capacitância, C .

$$i_c(t) = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dv_c(t)}{dt} = A \cdot \omega \cdot C \cos(\omega t + \theta) \quad (16)$$

Comparando a tensão sobre o capacitor (15) e a corrente (16) podemos verificar que estão defasados de 90° . Em outras palavras, a corrente está adiantada de 90° em relação à tensão.

A corrente no capacitor está adiantada de 90° em relação à tensão

3. Osciloscópio

Trata-se de um dos instrumentos de medição mais importante para o engenheiro elétrico e computação. Permite “ver” a forma de onda do sinal elétrico de interesse. A Fig. 4, a seguir, mostra a parte frontal de um osciloscópio digital.




Figura 4 – Painel frontal de um osciloscópio digital.

Vamos reconhecer a seguir os principais elementos do osciloscópio.

3.1 Botão de Liga/Desliga

Encontra-se na parte inferior esquerda, conforme indicação na Fig. 5.



Figura 5 – Botão para **ligar** ou **desligar** o osciloscópio.

3.2 Entradas Analógicas

Encontram se na parte inferior direita do equipamento:




Figura 6 – Terminais de entrada do osciloscópio.

3.3 Ponta de Prova

Pontas de provas dos osciloscópios são cabos especiais usados para transferir o sinal de um dispositivo sob teste para uma das entradas BNC do equipamento. O tipo de ponta de prova mais utilizado é a chamada "**ponta de prova passiva 10:1**", como ilustrado na Fig. 7 a seguir.



Figura 7 – Ponta de prova.

Ela é denominada “passiva” pois não é constituída por elementos ativos, como transistores ou amplificadores de tensão. O significado da denominação 10:1 (lê-se dez para um) refere-se à redução da amplitude do sinal sob teste de 10 vezes. Além disso, a associação da ponta de prova com o osciloscópio aumenta a impedância de entrada do equipamento em 10 vezes também (a resistência de entrada do osciloscópio passa de 1 MHz para 10 MHz).

Toda ponta de prova possui um conector jacaré, que está ligado ao terra da rede elétrica através do chassis do osciloscópio. Logo, ao utilizar-se o conector jacaré, todas as medições realizadas com a ponta de prova estarão relacionadas “ao terra” do circuito.

As configurações verticais do osciloscópio devem ser corrigidas ao serem utilizadas pontas de prova, para obter-se o valor real da grandeza sob teste. Por esta razão, deve-se indicar no osciloscópio que pontas de prova estão sendo utilizadas e qual é o fator de atenuação associado a ela.

Tanto o osciloscópio quanto os cabos das pontas de prova (como também os cabos BNC) possuem capacitâncias parasitas que interferem nos ensaios experimentais em alta frequência. Por essa razão, as pontas de prova contêm um capacitor variável (para possibilitar ajustes do seu valor se necessário) para compensar o efeito de tais capacitâncias parasitárias. Com a ponta de prova devidamente ajustada (ou seja, com a compensação dos capacitores e redução significativa dos efeitos capacitivos inerentes ao instrumento) é possível efetuar-se medições de sinais em frequência, devendo-se considerar somente a atenuação resistiva já mencionada.


Cuidado Importante

Conforme indicação da Fig. 7, o terminal jacaré é a referência para as medidas efetuadas com pontas de prova e este terminal está ligado internamente ao “terra/neutro” da rede elétrica. Portanto, caso seja necessário medir sinais de circuitos ligados na rede elétrica, **não utilize esse terminal jacaré!!** Isso porque há um risco muito grande de causar um “curto-circuito” da rede elétrica. Para medições de grandezas derivadas diretamente da rede elétrica com as pontas de prova, devem ser utilizados **transformadores de isolamento**. Outra forma é

utilizar funções matemáticas (funções MATH) disponíveis no osciloscópio para cálculo de diferença entre sinais dos seus canais.

3.4 Botões de Ajuste de Escala Vertical

Permitem ajustar a escala de tensão do osciloscópio. Os ajustes dos canais 1 e 2 são independentes (Fig. 8a). Os valores correntes das escalas (volts / divisão) são indicados na parte superior esquerda da tela (Fig. 8b).



No exemplo da Fig. 8a, as tensões dos canais 1 e 2 têm tensões de pico-a-pico de aproximadamente 4 V (duas divisões).

3.5. Botões de Ajustes de Posição Vertical


Permitem ajustar a posição vertical da onda na tela do osciloscópio.



Figura 9 – Botões de ajuste de posição vertical do sinal na tela do osciloscópio.

3.6. Botões de Ajuste de Varredura Horizontal

Permitem ajustar a escala de tempo do osciloscópio (Figura 10a). O ajuste é único para os canais 1 e 2. O valor corrente da escala (segundos / divisão) é indicado na parte superior direita da tela (Fig. 10b).



No exemplo da **Fig. 10b** o período dos sinais é de aproximadamente 2,0 ms (4 divisões), ou seja, a frequência dos sinais é de aproximadamente 500 Hz.

3.7. Botões de ajuste de Posição Horizontal

A posição de referência do sinal no tempo é eixo vertical central da tela do osciloscópio. O botão de ajuste de posição horizontal (Fig. 11a) permite deslocar o sinal no eixo do tempo tanto para esquerda como para direita. O ajuste é único para os canais 1 e 2. O valor corrente do deslocamento da posição de referência (segundos) é indicado na parte superior direita da tela (Fig. 11b).


Ajuste de posição horizontal



Figura 11a - Botão de ajuste de posição horizontal do sinal.

Posição de referência

Deslocamento



Eixo vertical central


Figura 11b - Indicação da posição de referência do sinal

3.8. Botões de ajuste de Trigger

O disparo, gatilho ou trigger (como são conhecidos) é uma das funções mais importantes do osciloscópio. Permite que o sinal fique estacionário (parado) na tela do osciloscópio. Pode-se pensar no disparo do osciloscópio como um mecanismo para "tirar fotografias sincronizadas" do sinal de entrada. No caso de um sinal de entrada repetitivo, que é algo típico (como exemplo os sinais periódicos), o osciloscópio realiza aquisições repetitivas (ou "tira fotografias repetitivas") para mostrar uma foto "em tempo real" de seu sinal de entrada. Essas fotografias repetitivas do osciloscópio devem estar sincronizadas em um ponto único no sinal de entrada, a fim de mostrar uma imagem da forma de onda estável na tela osciloscópio, dando a sensação que o sinal esteja "parado" na tela do equipamento.

O tipo mais comum de disparo é aquele acionado no instante no qual o sinal de entrada cruza um nível de limite de tensão específico, em uma direção positiva ou negativa. Esse tipo de disparo é chamado de "disparo de borda".

Na Fig. 12 mostramos um sinal senoidal capturado pelo osciloscópio em duas situações: (a) disparo através de uma borda ascendente de 0 V e (b) disparo através de uma borda descendente de + 2 V. Em geral, o ponto de disparo é posicionado no centro da tela, sendo que o osciloscópio armazena em sua memória dados da forma de onda antes do disparo (tempo negativo) e depois do disparo (tempo positivo). Como o sinal a ser observado já está na memória, é possível fazer o gráfico mostrando uma parte do sinal anterior ao disparo, isto é, pode-se observar sinais nos tempos negativos. De fato, é possível colocar o momento de disparo no centro da tela ("default") ou em qualquer dos seus extremos.



a) Disparo = borda ascendente de 0 V.

b) Disparo = borda descendente de + 2 V.

Figura 12 – Exemplos de disparos de um sinal senoidal.

Como utilizar o Trigger?

A Fig. 13 mostra os botões relacionados com a utilização do Trigger.



Figura 13 – Botões para seleção e ajuste do Trigger

Os passos são os seguintes:

1. Pressionar o botão "Trigger" (Fig. 13);
2. Selecionar a fonte do sinal (Figura 14). As opções são: ch1, ch2 ou EXT (externo);
3. Selecionar o tipo de disparo (Figura 14). Em geral utilizar "disparo de borda";
4. Ajustar o nível de Trigger. Deve estar dentro do intervalo da onda.

No exemplo de ajuste de Trigger mostrado na Fig. 14, observa-se que:

- A fonte selecionada do Trigger é o canal 2. Trata-se de um sinal do tipo "dente de serra" que varia de 0 a 4 V.

- O tipo de disparo selecionado é o de “borda”.
- O nível de Trigger foi ajustado em 2,2 V. Tal valor é adequado, pois está dentro do intervalo de variação do sinal do canal 2 (0 a 4 V).




Figura 14 – Exemplo de ajuste de Trigger.

3.9. Função Medição Automática (“Meas”)

Permite realizar medições diretas de tensões (valor médio, valor eficaz, valor pico-a-pico), período, frequência entre outras.




Figura 15 – Botões de seleção de medidas automáticas.

Passos para seleção de medições automáticas:

1. Pressionar a tecla [Meas] Medir (Fig.15). Será exibido o seguinte menu de Medição (Fig. 16), através das softkeys:

SOFTKEYS



Figura 16 – Menu de seleção de opções de medições automáticas através de softkeys.

2. Pressionar a softkey “**Fonte**” e selecionar a entrada desejada (ch1, ch2 ou função matemática em execução).
3. Pressionar o softkey “**Tipo**” e utilizar o botão “Controle” (Fig. 15) para selecionar a medição desejada da lista mostrada na Fig. 17.




Figura 17 – Opções de medições automáticas.