

Prática 5: “Conservação da Energia Mecânica”

Experimento 1: Parâmetros da Mola.

substitua os algarismos indicados por A, B, C e D de acordo com seu #USP exemplo: #USP 1234567

-> A=4, B=5, C=6, D=7

obs: no caso de grupo, o #USP de um dos alunos deve ser escolhido e assinalado claramente no início do relatório!

A Tabela a seguir será usada para estimar os valores da constante elástica (**k**) e do comprimento natural (**L_o**) da mola usando o método gráfico. O valor calculado para **L_o** deverá ser comparado com o valor medido experimentalmente: **L_o = (29,7 ± 0,1) cm**.

Tabela 1: xxx legenda xxx.

<i>i</i>	<i>L (m)</i>	<i>m (kg)</i>	<i>P (N)</i>
1	0,403	0,01023	
2	0,605	0,0311A	
3	0,900	0,05941	
4	1,067	0,0754B	
5	1,305	0,09871	
6	1,492	0,1160C	
7	1,710	0,13827	
8	1,938	0,15920	
9	2,160	0,1809D	
10	2,378	0,20227	

$$\Delta L = 0,001 \text{ m} \quad \text{e} \quad \Delta m = 0,00001 \text{ kg}.$$

A seguir vai a proposta de organização dos dados para a aplicação do Método de Mínimos Quadrados (MMQ), considerando a reta: **y = a x + b**.

Tabela 2.1: xxx legenda xxx, onde $x=L$ está em unidades (?) e $y=P$ em unidades (?).

<i>i</i>	x_i	x_i^2	y_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x}) y_i$	y_{ci}	$(y_{ci} - y_i)^2$
1								
2								
·								
·								
·								
N								
Σ								

Cálculos: $a = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) y_i}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$; $\Delta a = \frac{\Delta y}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2}}$; $b = \bar{y} - a \bar{x}$; e $\Delta b = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{N \sum(x_i - \bar{x})^2}} \Delta y$

onde: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$; $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{N}$; $y_{ci} = a x_i + b$; e $\Delta y = \sqrt{\frac{\sum(y_{ci} - y_i)^2}{N-2}}$ (Estas fórmulas aparecem na Apostila nas **páginas 49 e 50**: confirmam, por favor!).

Prática 5: “Conservação da Energia Mecânica”

Experimento 2: Medida da Energia Mecânica.

Valores dos parâmetros medidos:

$$L_a = (242,0 \pm 0,1) \text{ cm} ; \quad m = (107,74 \pm 0,01) \text{ g}$$

$$h_a = (3,8 \pm 0,1) \text{ cm} ;$$

$$L_b = (131, A \pm 0,1) \text{ cm} ;$$

$$h_b = (114, B \pm 0,1) \text{ cm} .$$

Para o cálculo da velocidade $v = D/\Delta\bar{t}$ na **Configuração ou Estado (b)**, a seguir vai a Tabela dos tempos Δt_i medidos no cronômetro acoplado ao sensor alinhado com o laser. Considerem $D = (7,0 \pm 0,1) \text{ cm}$.

Tabela 3: xxx legenda xxx.

i	Δt_i (s)	$\Delta t_i - \Delta\bar{t}$ (s)
1	0,024A	
2	0,024B	
3	0,0259	
4	0,024C	
5	0,024D	

Para a propagação das incertezas nos cálculos das energias, vide fórmulas na página 28 da Apostila. (O vídeo disponibilizado para este segundo Experimento já contempla boa parte dessas fórmulas quando aplicadas aos casos estudados nesta Prática: confirmam com a Apostila, por favor!).

Observação: a **numeração das Tabelas** apresentadas segue aquela usada nos vídeos disponibilizados.