



## Protocolo de Restauração Classe II com Resina Composta

Elaborado por:  
**Mônica Campos Serra**  
Professora Titular da Dentística

1. Fotografia Inicial
2. Profilaxia
3. Seleção de cores – opacidade e translucidez
4. Determinação de contatos oclusais e proximais
5. Anestesia (se necessário)
6. Isolamento criterioso
7. Remoção de tecido cariado
8. Acabamento das margens (sem bisel)
9. Proteção da dentina (em dentes vitais) – *liner*, base ou dentina artificial com ionômero
10. Aplicação do sistema adesivo - de acordo com instruções do fabricante  
Condicionamento ácido - 15 a 30 segundos  
Lavar bastante e secar  
Aplicar o sistema adesivo  
Fotopolimerizar, considerando tipo do adesivo e potência do aparelho ( $mW/cm^2$ )
11. Seleção e adaptação de matriz e cunha (uma face de cada vez)
12. Inserção incremental da resina composta (incrementos de no máximo 2mm)
13. Fotopolimerizar, considerando tipo e cor da resina e potência do aparelho ( $mW/cm^2$ )
14. Escultura incremental
15. Ajuste oclusal, Acabamento e Polimento
16. Fotografia *Baseline*
17. Proservação